
gorenje

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА



Современная жизнь насыщена событиями и делами. Мы заботимся о том, чтобы стирка доставляла Вам меньше хлопот. Инновационные технологии и новейшие достижения в области ухода за бельем, применяемые в новых стиральных машинах, облегчат Ваши повседневные домашние дела.
Новые технологии, используемые в стиральной машине, обеспечивают бережный уход за любой одеждой и сводят образование складок к минимуму. Наши стиральные машины заботятся об окружающей среде, максимально эффективно расходуют электроэнергию, воду и моющие средства.

Стиральные машины предназначены только для использования в быту для стирки изделий, на этикетке которых указано, что они подходят для стирки в стиральной машине.

В инструкции используются символы, которые обозначают следующее:

ИНФОРМАЦИЯ!
Информация, совет, подсказка или рекомендация

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Предупреждение об опасности

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!
Предупреждение об опасности поражения электрическим током

ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ!
Предупреждение о горячей поверхности

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА!
Предупреждение об опасности пожара

Внимательно прочитайте инструкцию!

Содержание

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 5
1.1 Использование в соответствии с правилами 5
1.2 Установка и подключение 6
1.3 Правильное использование 9
1.4 Безопасность детей 9
1.5 Опасность горячей поверхности 11

2. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 12
2.1 Утилизация упаковки 12
2.2 Общие рекомендации 12
2.3 Утилизация отслужившего прибора 12

3. ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ 13
3.1 Внешний вид стиральной машины 13
3.2 Размеры стиральной машины 14
3.3 Открывание и закрывание дверцы стиральной машины 14
3.4 Технические данные 15
3.5 Панель управления 18

4. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 20
4.1 Перед первой установкой и при последующей транспортировке 20
4.2 Размещение стиральной машины 23
4.3 Подключение стиральной машины к водоснабжению 27
4.4 Подключение стиральной машины к электросети 30

5. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 31
5.1 Перед первым включением прибора 31
5.2 Начальная настройка прибора 31
5.3 Первое подключение к сети Wi-Fi 33

6. СТИРКА ПО ШАГАМ (1–7) 37
6.1 Сортировка белья 37
6.2 Загрузка белья и добавление моющих и/или кондиционирующих средств 40
6.3 Включение стиральной машины 43
6.4 Выберите программу 44
6.5 Выбор дополнительных функций 52
6.6 Запуск программы стирки 60
6.7 Завершение стирки 62

7. НАСТРОЙКИ ПРИБОРА 63
7.1 Сохранение программы и выбранных функций 63
7.2 Дополнительные настройки прибора 64
7.3 Меню пользовательских настроек 65
7.4 Статистика 67

8. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 68
8.1 Очистка машины снаружи 68
8.2 Очистка дозатора моющих средств 70
8.3 Очистка фильтра заливного шланга, отсека дозатора и резинового уплотнителя дверцы 71
8.4 Очистка фильтра насоса 72

9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 73
9.1 Что делать в случае неисправности? 73
9.2 Таблица сообщений на дисплее 74
9.3 Сервис 79
9.4 Гарантия 80
9.5 Запасные части 80

10. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИРКЕ И ЭКОНОМИИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 81
10.1 Советы для достижения оптимальных результатов стирки 81
10.2 Профилактика и удаление накипи 83
10.3 Советы по выведению пятен 84

11. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 86

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Перед использованием стиральной машины обязательно прочитайте инструкцию по эксплуатации!
Не пользуйтесь прибором, если вы не прочитали или не поняли инструкцию по эксплуатации.
Инструкция по эксплуатации разработана для разных моделей стиральных машин, поэтому может включать функции и оборудование, которых нет в вашем приборе.
Инструкцию по эксплуатации вы можете найти на нашем сайте www.gorenje.com.

1.1 Использование в соответствии с правилами

Несоблюдение инструкции по эксплуатации и неправильное использование прибора может привести к травмам, повреждению прибора и белья. Держите инструкцию по эксплуатации вблизи от стиральной машины.

Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- в частных домах;
- постояльцами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в местах ночлега и завтрака.

Этот прибор не предназначен для использования в:

- общих помещениях многоквартирных домов (например, в многоэтажных домах, многоквартирных жилых комплексах и т. п.),
- на открытом воздухе или вне помещений.

Прибор не предназначен для использования людьми (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями или с недостатком опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или руководством лиц, ответственных за их безопасность.

1.2 Установка и подключение

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Стиральную машину разрешается использовать только с присоединительным кабелем, установленным на заводе-изготовителе.

⚠ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!
В целях безопасности замену **поврежденного присоединительного кабеля** может производить только квалифицированный или авторизованный специалист.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Нельзя подключать прибор к электросети через внешнее отключающее устройство, например, таймер, а также к электросети, поставщик которой производит частые отключения электроэнергии.

Соблюдайте указания по правильной установке стиральной машины Gorenje и подключению к водоснабжению и электросети (см. раздел *УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ*).

Подключение к сетям водо- и электроснабжения может выполнять только квалифицированный специалист.

Ремонт и операции технического обслуживания связаны с техникой безопасности и должны выполняться квалифицированным специалистом.

Не допускается установка стиральной машины в помещении с температурой ниже 5°C, так как замерзшая вода может повредить детали машины.

Вентиляционные отверстия в основании стиральной машины не должны быть закрыты ворсом ковра.

Для подключения стиральной машины к водоснабжению используйте прилагаемые в комплекте заливной шланг и прокладки. Давление воды должно составлять 0,05–1 МПа (0,5–10 бар).

Для подключения стиральной машины к водоснабжению используйте только новый заливной шланг. Не используйте старый заливной шланг!

Конец сливного шланга не должен быть погружен в воду, в том числе сливаемую.

Перед началом стирки нажмите на дверцу стиральной машины в обозначенном месте, чтобы замок защелкнулся. Во время работы нельзя открыть дверцу машины.

Перед первой стиркой рекомендуется удалить любые загрязнения из барабана стиральной машины, используя программу *Хлопок белое 90 °C* (см. раздел *Программы*).

После завершения стирки перекройте поступление воды (закройте кран) и выньте вилку присоединительного кабеля из розетки (отключите от электросети).

1.3 Правильное использование

Используйте стиральную машину для стирки только таким образом, как описано в данной инструкции. Машина не предназначена для сухой химической чистки.

Во время стирки в стиральной машине не образуются ионы серебра.

Используйте моющие средства и средства по уходу за бельем, предназначенные для автоматических стиральных машин. Производитель не несет ответственности за возможные повреждения, окрашивание уплотнителей и пластмассовых деталей машины вследствие неправильного использования отбеливателей и красителей для белья.

Для удаления накипи используйте только средства, содержащие компоненты для защиты от коррозии. Следуйте указаниям производителя средства. После очистки от накипи включите несколько полосканий или программу *Самоочистка* (Самоочистка), чтобы смыть остатки кислоты (например, уксуса).

⚠ **ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА!**
Не используйте чистящие средства, содержащие растворители, так как существует опасность выделения ядовитых газов, повреждения прибора, а также опасность возгорания и взрыва.

1.4 Безопасность детей

⚠ **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!**
Дети младше трех лет не должны находиться вблизи прибора или должны быть под постоянным присмотром.

Не позволяйте детям играть с прибором.

Храните моющее средство и кондиционер для белья в недоступном для детей месте.

Включайте Блокировку от детей. См. раздел *НАСТРОЙКИ ПРИБОРА* / *Дополнительные настройки прибора* / *Блок. от детей*.

Прежде чем закрыть дверцу прибора и запустить программу, проверьте, что в барабане нет ничего, кроме белья (например, ребенок может залезть в барабан и закрыть дверцу изнутри).

Прибор соответствует всем предписанным в области безопасности стандартам.

Использование прибора детьми старше восьми лет и людьми с ограниченными физическими, двигательными и психическими способностями, а также не имеющими достаточного опыта или знаний для его использования, допускается только под присмотром, если они были обучены пользованию прибором и предупреждены о возможной опасности, связанной с неправильной эксплуатацией прибора.

Не позволяйте детям играть с прибором!

Дети могут очищать прибор и осуществлять его обслуживание только под присмотром!

1.5 Опасность горячей поверхности

⚠ ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ!
При высокой температуре стирки стекло дверцы нагревается. Опасность ожога! Следите, чтобы дети не находились вблизи стекла дверцы.

2. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2.1 Утилизация упаковки

После распаковки прибора рекомендуется отправить все упаковочные материалы на вторичную переработку. Поместите их в соответствующие контейнеры или сдайте в местный пункт приема вторсырья.

2.2 Общие рекомендации

Чтобы обеспечить оптимальную работу вашего прибора и продлить срок его службы, рекомендуется соблюдать следующие рекомендации:

- соблюдать рекомендуемую номинальную загрузку для каждой программы стирки (см. раздел *Программы*),
- экономно дозировать моющие средства и кондиционер для белья,
- регулярно проводить очистку прибора (см. раздел *ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ*) и регулярно использовать программу самоочистки *Самоочистка* (см. раздел *УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ* / *Таблица сообщений на дисплее/ CLn*),
- выбирать программы с увеличенной продолжительностью стирки и более низкой температурой.

Соблюдение этих рекомендаций способствует защите окружающей среды и сохранению природных ресурсов.

2.3 Утилизация отслужившего прибора

УТИЛИЗАЦИЯ



Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.

Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.


При **утилизации** прибора обрежьте присоединительный кабель, сделайте непригодным для использования замок дверцы, чтобы дверцу невозможно было закрыть (безопасность детей).

Соблюдая правила **утилизации** изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

3. ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

В этом разделе представлена общая информация о стиральной машине:
– внешний вид прибора,
– габаритные размеры,
– открывание дверцы стиральной машины,
– расположение технических данных и иной информации о вашем приборе,
– описание панели управления прибора.


3.1 Внешний вид стиральной машины



ВИД СПЕРЕДИ
1. Кнопка «Старт» *Старт/Пауза*
2. Панель управления с цветным дисплеем
3. Кнопка включения и выключения прибора *Вкл./Выкл.*
4. Переключатель выбора и подтверждения (далее — **переключатель программ**)
5. Дозатор моющих средств
6. Заводская табличка
7. Дверца
8. Фильтр насоса


ВИД СЗАДИ
1. Патрубок заливного шланга
2. Присоединительный кабель
3. Сливной шланг
4. Отверстие для установки защитной заглушки
5. Регулируемые ножки

3.2 Размеры стиральной машины



a – ширина прибора: **600 мм**
b – высота прибора: **850 мм**
c – глубина по верхней крышке прибора: **540 мм**
d – глубина прибора при закрытой дверце: **570 мм**
e – глубина прибора при открытой дверце: **1040 мм**

3.3 Открывание и закрывание дверцы стиральной машины



1 Дверца стиральной машины закреплена на петле с левой стороны прибора и открывается справа налево.

2 Возьмитесь рукой за выемку, расположенную справа в верхней части дверцы. (Выемка не видна с фронтальной стороны.)
Потяните дверцу на себя.


3 Чтобы закрыть дверцу, выполните действия в обратном порядке. При закрытии дверца должна зафиксироваться со щелчком.

3.4 Технические данные

Технические данные на заводской табличке

Заводская табличка с основными данными стиральной машины расположена на внутренней стороне дверцы стиральной машины (см. начало данного раздела).

На ней указаны различные технические характеристики вашего прибора. Важным элементом является **QR-код**, с помощью которого можно перейти на веб-сайт, где вы найдете подробную информацию о вашем приборе и всю необходимую документацию, такую как инструкция по эксплуатации, декларация соответствия, информационный листок, данные о потреблении энергии, энергетическая наклейка и информация о сервисной поддержке.
QR-код также потребуется для подключения прибора к удаленному управлению.



1 – торговая марка прибора
2 – модель прибора
3 – тип прибора
4 – артикул/сервисный индекс (необходимы при обращении в сервисный центр)
5 – серийный номер прибора (необходим при обращении в сервисный центр)
6 – рабочее напряжение (V)
7 – частота (Hz)
8 – максимальный потребляемый ток (A)
9 – максимальная потребляемая мощность (W)
10 – максимально допустимое давление воды (МПа)
11 – номинальная мощность нагревательного элемента (W)
12 – максимальная скорость отжима
13 – максимальная номинальная загрузка (кг)
14 – уникальный номер AUID
15 – адрес производителя
16 – уникальный QR-код (необходим для подключения прибора к сети Wi-Fi)
17 – страна происхождения

Информация о соответствии нормативным требованиям

Тип радиооборудования	
Встроенный модуль Wi-Fi/BLE	
Wi-Fi	
Диапазон рабочих частот	2412 ~ 2472 МГц
Максимальная выходная мощность	19.99 дБм ЭИИМ
Макс. коэффициент усиления антенны	3.26 дБи

Bluetooth	
Диапазон рабочих частот	2402 ~ 2480 МГц
Мощность излучения	10.00 дБм
Класс излучения	F1D

Декларация о соответствии

Компания заявляет, что прибор с функцией **Connect**Life.TRIR соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU. Подробную Декларацию о соответствии можно найти на сайте https://auid.connectlife.io на странице вашего прибора среди дополнительных документов.

Требования и рекомендации для сети Wi-Fi

1. Точка доступа и зона покрытия

- Используйте стандартную сеть **Wi-Fi 2,4 ГГц стандарта IEEE 802.11b/g/n**,
- Используйте **стабильный маршрутизатор или точку доступа** с достаточным уровнем сигнала (не менее **-60 дБм**) в месте установки прибора.
- Избегайте сильного перекрытия каналов; используйте неперекрывающиеся каналы 2,4 ГГц (1, 6 или 11) и ширину полосы канала 20 МГц.
- Пропускная способность сети Wi-Fi должна быть рассчитана с учетом одновременного использования нескольких устройств.

2. Безопасность и шифрование

- Сеть должна использовать шифрование **WPA2-PSK (AES)** или WPA/WPA2.
- Открытые (незашифрованные) сети не поддерживаются.
- Прибор и мобильное устройство должны быть **во время начальной настройки подключены к одной и той же сети (одному SSID)**.
- Для работы функций удаленного управления требуется постоянное подключение к Интернету.

3. Неподдерживаемые типы сетей

- Сети с **порталами авторизации** (порталы авторизации в браузере) или публичные сети Wi-Fi (в отелях, гостевые точки доступа с авторизацией и т. п.),
- сети, требующие использования **прокси-серверов или VPN-туннелей**,
- сети со строгой фильтрацией по MAC-адресам (за исключением случаев, когда MAC-адрес прибора вручную добавлен в список разрешенных),
- сети, в которых на уровне клиента используется политика контроля доступа «запрещено по умолчанию» (за исключением случаев, когда прибору доступ был разрешен вручную).

Режим ожидания

Если после включения прибора не запустить программу и не производить никаких настроек, дисплей погаснет через 5 минут и перейдет в режим ожидания в целях экономии электроэнергии.

Дисплей снова активируется при повороте переключателя программ или нажатии на кнопку *Вкл./Выкл.*. Если после завершения программы не производить никаких действий, через 5 минут дисплей погаснет в целях экономии электроэнергии.

P o = потребляемая мощность в выключенном состоянии [Вт]	< 0,5
P l = потребляемая мощность в режиме ожидания [Вт]	< 0,5
T l = время в режиме ожидания [мин.]	5,00


ИНФОРМАЦИЯ!
Время программы на дисплее может меняться в зависимости от низкой температуры воды, поступающей в машину, низкого напряжения в электросети и количества загруженного белья.

ИНФОРМАЦИЯ!
При подключении по Wi-Fi прибор потребляет менее 2 Вт в режиме ожидания.

ИНФОРМАЦИЯ!
Когда прибор находится в режиме Удаленное управление (Remote Control), после перехода в режим ожидания дисплей гаснет, и остается светится только значок +.

3.5 Панель управления

Вид панели управления



Панель управления расположена справа в верхней части прибора.
С ее помощью вы можете управлять работой прибора:
– включать и выключать прибор,
– выбирать программы и дополнительные функции,
– настраивать дополнительные параметры прибора,
– запускать и останавливать цикл программы,
– выявлять возможные неисправности и ошибки, а также устранять неполадки.

1	**Переключатель выбора и подтверждения (далее — переключатель программ)** Для выбора программы поверните переключатель программ в нужное положение. См. раздел *СТИРКА ПО ШАГАМ (1–7)* / *Выберите программу*. Для подтверждения выбора нажмите переключатель программ.
2	**Кнопка включения и выключения прибора** Для включения или выключения прибора нажмите кнопку *Вкл./Выкл.*.
3	**Кнопка *Старт/Пауза*** (светится при выборе) Для запуска, приостановки или возобновления программы нажмите кнопку *Старт/Пауза*.
4	**Кнопка *Настройки***
5	**Цветной дисплей** (далее — **дисплей или экран**) Отображает главное меню / Дополнительные настройки в меню / Подменю.
6	**Кнопка *Доп. функции***
7	**Кнопка *Назад***
8	**Кнопка *Быстрая стирка***

Обзор главного меню

В таблице приведены все доступные меню и подменю прибора.
Перед первым использованием прибора необходимо выполнить некоторые начальные настройки, например, *Язык*. См. раздел *ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ* / *Начальная настройка прибора*.
Доступ к отдельным меню возможен одним или несколькими способами:
– вращением переключателя программ,
– нажатием на переключатель программ,
– нажатием на одну из кнопок функций.
Для подтверждения выбора нажмите на переключатель программ.
Следуйте инструкциям на дисплее.

На дисплее отображается следующая информация:

Настройки перед первым использованием **Язык** **Снимите транспортную защиту** **Жесткость воды** Мягк. Сред. Жест. Пропустить Завершить настр. **Подключить к Wi-Fi** Wi-Fi *Да / Завершить настр.* Откройте приложение ConnectLife **Переключатель выбора и подтверждения** (1) **Список программ (нажмите на переключатель программ)** Пятна *Пот / Трава / Вино / Жир / Помидоры / Кровь / Выкл.* Режимы *По умол./ Интенс. / Тихий / Эконом.* Температура °C *Хол. – 90 °C* Отжим *1400 – 0 об./мин./ Без слива* Доп. функции *Выкл. / Пар / Доп. полоскание / Предв. стирка / Вода+ / Анти- смин.*	**Доп. функции** (6) **Блок. от детей** **Удален. управ.** **Отсрочка окончания** **Помощник Dose aid** **Сбросить изменения** **Настройки** (4) **Стирка белья** **Удален. управ.** Вкл./Выкл. Wi-Fi **Настройки** Звуки / Язык / Яркость дисплея / Управл. прогр. / Настройки Wi-Fi / Жесткость воды / Сброс на по умол./ Сброс на завод. **Информация** **Статистика** / Циклы **Статистика** / Ошибки **Быстрая стирка (*Быстро/Очень быстро*)** (8)

4. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

В этом разделе описано:
– обращение со стиральной машиной перед первой установкой и при последующей транспортировке,
– установка стиральной машины,
– подключение прибора к водоснабжению и электросети.

ИНФОРМАЦИЯ!
Удалите всю упаковку. При снятии упаковки будьте осторожны, чтобы не пораниться, а также не повредить прибор острым предметом.


4.1 Перед первой установкой и при последующей транспортировке

ИНФОРМАЦИЯ!
Перед первым использованием стиральной машины и перед снятием транспортировочных винтов необходимо установить:

- заглушку в отверстие на задней стенке стиральной машины,
- изоляционную ленту на дно стиральной машины.
  (в зависимости от модели)


Заглушка находится в пакете с инструкцией по эксплуатации, изоляционная лента упакована отдельно и находится внутри барабана стиральной машины.

Установка заглушки



Вставьте заглушку в отверстие, расположенное внизу слева на задней стенке стиральной машины.

Установка изоляционной ленты
(в зависимости от модели)




1 Наклоните прибор на бок и положите на пол.

2 Отклейте часть защитной пленки с изоляционной ленты и приклейте ленту по периметру вокруг нижнего отверстия, как показано на рисунке.

3 Верните прибор в вертикальное положение.

Снятие транспортировочных винтов

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Перед первым использованием машины обязательно снимите транспортировочные винты, так как включение заблокированной машины может привести к ее серьезным повреждениям. Гарантия на такие повреждения не распространяется!



1 Отодвиньте шланги и открутите винты на задней стенке стиральной машины. Снимите две крепежные скобы.

2 Вставьте скобы в пазы на транспортировочных винтах, правую скобу перед этим переверните.
С помощью скоб поверните транспортировочные винты на 90° и извлеките.

3,4 Закройте гнезда транспортировочных винтов пластмассовыми заглушками и обратно прикрутите винты, которые вы открутили согласно пункту 1.
Пластмассовые заглушки прилагаются в комплекте.

Перемещение и повторная транспортировка

Перед повторной транспортировкой очистите и просушите стиральную машину и дозатор моющих средств.

ИНФОРМАЦИЯ!

Если вам необходимо переместить прибор, необходимо снова установить две крепежные скобы и не менее одного транспортировочного винта, чтобы предотвратить повреждение стиральной машины из-за вибрации (см. предыдущий раздел). Если крепежные скобы или транспортировочные винты утеряны, вы можете заказать новые у производителя.

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

Установка и подключение прибора должны выполняться квалифицированным специалистом.

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

Перед подключением стиральной машины необходимо внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации. Гарантия на неисправности, возникшие в результате неправильного подключения и использования прибора, не распространяется.

4.2 Размещение стиральной машины

Выбор помещения

ИНФОРМАЦИЯ!
Пол, на который устанавливается стиральная машина, должен иметь бетонное основание, должен быть сухим и чистым, чтобы машина не скользила. Также необходимо очистить основание регулируемых ножек.

ИНФОРМАЦИЯ!
Стиральная машина должна устанавливаться на ровную, устойчивую и прочную поверхность.

ИНФОРМАЦИЯ!
При установке машины на стабильную подставку необходимо зафиксировать прибор во избежание опрокидывания.

Устанавливайте стиральную машину в хорошо проветриваемом помещении. Не устанавливайте машину в помещениях, где существует риск замерзания. Замерзание воды в стиральной машине может привести к ее повреждению.


Освещение в помещении должно быть достаточным, чтобы можно было без труда видеть надписи и символы на панели управления и дисплее.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Нельзя устанавливать машину за дверью, которая может захлопнуться, за раздвижной дверью, а также за дверью, направление открывания которой противоположно направлению открывания дверцы прибора. Установку машины в помещении следует производить с учетом обязательного беспрепятственного открывания дверцы машины.

Выравнивание прибора

Важно выровнять стиральную машину, чтобы предотвратить ее перемещение по помещению и чрезмерную вибрацию и шум во время работы. Выравнивание осуществляется с помощью регулируемых ножек.

Вам потребуются уровень и гаечные ключи номер 32 (для ножек) и номер 17 (для контргаек). Ключи не входят в комплект поставки.




1 Машину выставьте по уровню строго горизонтально, выворачивая или вворачивая регулируемые ножки.

2 После регулировки высоты ножек закрутите контргайки (гайки, препятствующие самоотвинчиванию основных гаек) ключом номер 17 по направлению к дну машины ⬆ (см. рис.).

ИНФОРМАЦИЯ!
Иногда при работе машины может появляться необычный или повышенный шум, что не является нормой для работы машины и, как правило, следствие неправильной установки. Вибрация, перемещение и громкая работа стиральной машины могут быть следствием неправильно отрегулированных ножек. Неправильная регулировка ножек не является предметом гарантии.

Установка комбинации стиральной и сушильной машин



1 Стиральную и сушильную машины можно устанавливать рядом друг с другом.

2 При установке соблюдайте требуемые отступы от верхней и боковых сторон стиральной и сушильной машин. (См. раздел *Свободное пространство вокруг стиральной машины*.)


3 Поверхность, на которую устанавливается стиральная и/или сушильная машина, должна быть ровной, устойчивой и чистой.

4 Учитывая направление открывания дверец и последовательность работы с бельем, рекомендуется устанавливать стиральную машину слева, а сушильную машину — справа.

Свободное пространство вокруг стиральной машины

Для обеспечения безопасности минимальное расстояние между задней стенкой прибора и стеной должно составлять не менее 5 см, а расстояние между прибором и любой мебелью рядом или над ним — не менее 2,5 см.

При размещении стиральной машины учитывайте наличие других элементов в помещении, например, дверей или окон, а также направление их открывания. Необходимо предусмотреть достаточное пространство для беспрепятственного открывания дверцы стиральной машины. (См. раздел *ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ* / *Размеры стиральной машины*.)



Соблюдайте расстояния, указанные на рисунке.

ИНФОРМАЦИЯ!
Прибор нельзя устанавливать вплотную к стене и мебели. Для оптимальной работы стиральной машины оставьте вокруг нее свободное пространство, как показано на рисунке. В случае несоблюдения минимальных расстояний мы не можем гарантировать безопасную и правильную работу стиральной машины. Также машина может перегреться.


ИНФОРМАЦИЯ!
Не устанавливайте стиральную машину внутри мебели или в закрытом шкафу.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Для обеспечения надлежащей вентиляции рекомендуется оставлять свободное пространство не менее 2,5 см над прибором, например, при установке в шкаф или нишу. Также необходимо соблюдать минимальные расстояния от боковых и задней стенок прибора. Пользователю запрещается вносить изменения в конструкцию прибора.

4.3 Подключение стиральной машины к водоснабжению

Подсоединение к водопроводу

ИНФОРМАЦИЯ!
Тип подключения к водоснабжению на заливном шланге вашей стиральной машины может быть стандартным (2) или с запорным механизмом (3) в зависимости от модели.



1 Сначала прикрутите изогнутый (Г-образный) конец заливного шланга к патрубку на задней стенке машины (справа вверху).
Заливной шланг находится внутри барабана стиральной машины.

2 СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Прикрутите шланг к водопроводному крану (a).

3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ С AQUA - STOP
Прикрутите шланг к водопроводному крану (a).
При повреждении внутренней трубки заливного шланга подача воды в машину перекрывается. Окошко (x) окрашивается в красный цвет. Заливной шланг в этом случае необходимо заменить.

ИНФОРМАЦИЯ!
Для бесперебойной работы машины давление воды в водопроводной сети должно быть в пределах 0,05–0,8 1 МПа (0,5–10 бар). Минимальное давление можно определить, измерив количество вытекающей воды.
За 60 секунд из полностью открытого крана должно вытекать min. 10 л воды.
При меньшем напоре воды моющие средства и кондиционер для белья могут не полностью вымываться из отделений дозатора моющих средств.

ИНФОРМАЦИЯ!


Заливной шланг крепко прикрутите руками (макс. 2 Н·м), чтобы избежать протечек воды. После прикручивания проверьте герметичность соединения. При подсоединении шланга нельзя пользоваться клещами и другими инструментами, так как можно повредить резьбу гайки.

Используйте заливной шланг, поставляемый в комплекте с машиной. Не используйте старые и другие заливные шланги.

Подсоединение заливного шланга к водопроводному крану должно обеспечивать достаточное и равномерное поступление воды.

Подключение к сливу

Установите конец сливного шланга на раковину или ванну или подсоедините непосредственно к сточной трубе (диаметр сточной трубы должен быть не менее 4 см (e)). Конец сливного шланга должен находиться на высоте не более 100 см (a) и не менее 60 см (b) от пола. Предусмотрено три варианта установки.




1 Соблюдайте предписанные расстояния при монтаже шланга. Допустимые расстояния и способы подключения сливного шланга показаны на рисунке.

2 При подключении сливного шланга к встроенному в стену сливу с сифоном убедитесь, что слив устроен правильно и имеет возможность беспрепятственной очистки. Диаметр сточной трубы должен быть не менее 4 см.

3 Закрепите сливной шланг на раковине или ванне. Протяните шнур через пластмассовый кронштейн и закрепите сливной шланг так, чтобы он не соскальзывал на пол.


4 Подсоедините сливной шланг непосредственно к сливной трубе раковины.

ИНФОРМАЦИЯ!
В случае несоблюдения правильного крепления сливного шланга, мы не можем гарантировать правильную работу стиральной машины.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Сливной шланг нельзя отсоединять, класть на пол или удлинять.
Сливной шланг должен быть всегда зафиксирован в пластиковом держателе.

4.4 Подключение стиральной машины к электросети



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Перед подключением к электросети оставьте стиральную машину на 2 часа при комнатной температуре.

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!
Рекомендуется использовать защитное устройство от избыточного напряжения (overvoltage protection) из-за опасности удара молнией.

Машина должна быть подключена к заземленной электророзетке. После размещения машины и подключения к электросети должен быть обеспечен свободный доступ к розетке. Розетка должна иметь заземление (в соответствии с действующими предписаниями).

Технические данные вашей стиральной машины указаны в заводской табличке (см. раздел *ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ* / *Технические данные*).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Нельзя подключать стиральную машину к электросети с помощью удлинительного кабеля.


ИНФОРМАЦИЯ!
Не включайте прибор в розетку, предназначенную для электробритвы или фена для волос.

ИНФОРМАЦИЯ!
Ремонт и операции технического обслуживания связаны с техникой безопасности и должны выполняться квалифицированным специалистом.

ИНФОРМАЦИЯ!
Замену поврежденного присоединительного кабеля может производить только авторизованный специалист.

5. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

5.1 Перед первым включением прибора



1 Убедитесь, что стиральная машина отключена от электросети.

2 Откройте дверцу, потянув ее на себя.

3 Протрите барабан стиральной машины мягкой влажной хлопковой тканью, смоченной в воде, или запустите программу *Хлопок белое 90 °C*. В барабане стиральной машины не должно быть белья, он должен быть пустым.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Не используйте растворители и чистящие средства, которые могут повредить стиральную машину (следуйте указаниям производителя чистящего средства).

5.2 Начальная настройка прибора

После подключения машины и ее первого включения выберите *Язык*. Вращайте переключатель программ, чтобы перемещаться по списку языков, и подтвердите выбор нажатием на переключатель.

На дисплее появится предупреждение *Снимите транспортную защиту*, информирующее о том, что перед началом эксплуатации машины необходимо снять транспортировочные винты. См. раздел *УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ* / *Снятие транспортировочных винтов* и следуйте инструкциям.

После снятия транспортировочных винтов подтвердите выполнение действия нажатием на переключатель программ. Теперь прибор готов к использованию.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате эксплуатации прибора с неснятыми транспортировочными винтами!

В число начальных настроек также входят *Жесткость воды*, и *Настройки Wi-Fi*. Эти параметры можно настроить и позднее; в этом случае выберите *Пропустить*. Описание этих настроек см. в соответствующих разделах далее.

5.3 Первое подключение к сети Wi-Fi


Приложение ConnectLife

ConnectLife — это платформа умного дома, объединяющая людей, устройства и сервисы. Приложение **Connect**Life предлагает передовые цифровые сервисы, позволяющие пользователям контролировать и управлять своими домашними приборами, получать уведомления на смартфон и обновлять программное обеспечение (поддерживаемые функции зависят от вашего прибора и региона/страны).


Установка приложения

Для подключения прибора вам потребуется домашняя сеть 2,4 GHz Wi-Fi и смартфон с установленным приложением **Connect**Life.

Вы можете бесплатно скачать приложение **Connect**Life в Apple App Store® или Google Play™ или отсканируйте QR-код:



1. **Установите приложение ConnectLife и создайте учетную запись (или войдите в существующую).**



2. **В приложении ConnectLife перейдите в меню Добавить прибор и следуйте инструкциям в приложении.**


Уникальный код прибора можно найти в гарантийном талоне или на заводской табличке прибора.

3. **После успешного подключения вы можете управлять прибором удаленно с помощью мобильного приложения.**


Данное оборудование:

- не предназначено для непосредственного подключения к сети оператора связи, оказывающего лицензируемые услуги доступа к сети интернет и/или сети передачи данных на основании договора абонентского обслуживания (абонентского договора);
- не должно использоваться в сети связи общего пользования;

- предназначено для подключения к интернету исключительно с помощью локальной компьютерной сети (домохозяйства), используемой ограниченным кругом лиц и не предназначенной для возмездного оказания услуг связи, взаимодействие которой с сетью общего пользования осуществляется через пограничный маршрутизатор (роутер), подключённый к оборудованию узла передачи данных оператора связи.



Подключение прибора?



ВХОД В МЕНЮ

Прибор должен быть включен; нажмите кнопку ☰ и выберите *Настройки*.

Поверните переключатель программ в положение *Настройки Wi-Fi* и нажмите на него, чтобы войти в меню настроек.
Выберите *Вкл./Выкл. Wi-Fi*, чтобы включить Wi-Fi. После включения станут доступны перечисленные ниже опции.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА К ПРИЛОЖЕНИЮ

CONNECTION SETUP (*Настройка соединения*)
При активации начинается отсчет 5 минут; продолжите выполнять действия в приложении. Используйте эту опцию для подключения прибора к сети Wi-Fi.

PAIRING (*Сопряжение*)
При активации начинается отсчет 3 минут; продолжите выполнять действия в приложении. Используйте эту опцию для сопряжения/добавления пользователя и прибора.

UNPAIRING (*Отмена сопряжения*)
При активации начинается отсчет 1 минуты. Прибор удалит всех пользователей.
Используйте эту опцию для удаления всех активных пользователей прибора. Чтобы снова управлять прибором удаленно, вам нужно повторить процесс добавления пользователя.

Вкл./Выкл. Wi-Fi используется для включения или выключения функции Wi-Fi.
Все настройки прибора останутся без изменений.

ВЫХОД ИЗ МЕНЮ

Для выхода из меню нажмите кнопку ⮌.

ИНФОРМАЦИЯ!
Управлять прибором через телефон можно, даже если вы не подключены к одной с прибором сети Wi-Fi (телефон должен быть подключен к Интернету). Это означает, что можно управлять прибором, даже находясь в пути.

ИНФОРМАЦИЯ!
Прибором можно управлять с нескольких телефонов. Управлять и следить за прибором можно со всех телефонов, подключенных к прибору, независимо от того, кто из пользователей запустил стирку. Прибор можно одновременно подключить или использовать с разными учетными записями **Connect**Life.

ИНФОРМАЦИЯ!
После запуска прибора через телефон пользователь, находящийся рядом с прибором, может физически выключить его или управлять им, о чем приложение вас уведомит. В этом случае управление прибором через телефон становится невозможным. Чтобы снова управлять прибором через телефон, повторите все необходимые действия.

Какой маршрутизатор Wi-Fi можно использовать?

Поддерживаются сети с частотой 2,4 ГГц. Если во время настройки подключения приложение **Connect**Life не находит домашнюю сеть, проверьте:

- соответствует ли частота маршрутизатора 2,4 ГГц,
- не скрыта ли сеть, и
- достаточно ли сильный сигнал.

Остались вопросы?

Посетите наш сайт **www.connectlife.io** или свяжитесь с нами по адресу **hello@connectlife.io**.


Удаленное обновление программного обеспечения

Проверьте параметры обновления программного обеспечения в приложении **Connect**Life.

6. СТИРКА ПО ШАГАМ (1–7)

В этом разделе описан пошаговый процесс стирки белья:
шаг 1: сортировка белья,
шаг 2: загрузка белья и добавление моющих средств,
шаг 3: включение стиральной машины,
шаг 4: выбор программы,
шаг 5: выбор дополнительных функций,
шаг 6: запуск программы стирки,
шаг 7: завершение стирки.

6.1 Сортировка белья



1. Рассортируйте белье по типу ткани, цвету, степени загрязнения и допустимой температуре стирки (см. раздел *Программы*).
   Вещи, которые оставляют ворс и катышки, стирайте отдельно.
2. Перед загрузкой в машину внимательно проверьте все вещи и удалите из них все предметы и мусор, чтобы предотвратить повреждение машины или засорение фильтра насоса. Обязательно проверьте все карманы и складки на наличие:
   - твердых предметов (винтов, скрепок, камешков, сухой травы и т. д.),
   - остатков пищи (костей, засохшего хлеба и т. д.),
   - засохших частиц строительных материалов (цемента, песка, грязи и т. д.).
3. Застегните пуговицы и молнии, завяжите тесемки, освободите карманы и выверните их наружу, снимите съемные детали с одежды, так как они могут повредить белье, внутренность стиральной машины или засорить слив.
   Выньте все из карманов. Монеты, гвозди и подобные предметы могут повредить текстильные изделия и машину.
4. Деликатное белье положите в специальный мешок для белья.
   (Специальный мешок для белья приобретается отдельно.)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Производитель не несет ответственности за поломки, возникшие из-за несоблюдения этих указаний. Это также может повлиять на действие гарантии. Кроме того, производитель не оплачивает расходы на обслуживание и очистку насоса, если он засорен посторонними предметами.


При сортировке белья руководствуйтесь приведенной ниже таблицей и следуйте указаниям на этикетках изделий.

Стирка	**Сушка**
Число внутри символа стирки означает максимально допустимую температуру стирки в (°C).	Символ в квадрате указывает на способ сушки белья.
 Обычная стирка	 Сушить на горизонтальной поверхности
 Деликатная стирка	 Сушить в подвешенном состоянии
 Очень деликатная стирка	 Сушить при низкой температуре
 Ручная стирка при температуре не более 40°C	 Сушить при высокой температуре
 Не стирать	 Не сушить в сушильной машине
Черта под символом тазика означает интенсивность обработки: одна черта означает деликатную стирку (меньше механическое воздействие, пониженная скорость отжима), две черты означают очень деликатную стирку (например, для таких тканей, как шерсть, шелк, синтетика).	Наклонные линии внутри квадрата означают естественную сушку в тени. Наклонные линии могут использоваться в сочетании с другими символами внутри квадрата.
Химическая чистка	**Глажение**
Химическая чистка предназначена для текстильных изделий, которые невозможно или нельзя стирать в стиральной машине.	Глажка с паром может необратимо повредить ткань.
 Любой растворитель	 Гладить при температуре не более 200°C
 Определенный растворитель (см. буквенное обозначение)	 Гладить при температуре не более 150°C
 Аквачистка	 Гладить при температуре не более 110°C
 Химическая чистка запрещена	 Не гладить
Отбеливание	

Отбеливание предназначено для освежения цвета и удаления пятен с текстильных изделий, для которых разрешено использование отбеливающих средств при стирке в стиральной машине. Следуйте указаниям производителя средства.	
 Отбеливание любыми средствами	 Не отбеливать
 Отбеливание кислородными средствами	

6.2 Загрузка белья и добавление моющих и/или кондиционирующих средств

Загрузка белья



1 Откройте дверцу, потянув ее на себя.

2 Загрузите белье в барабан. Перед этим убедитесь, что барабан пустой.


3 Проверьте, чтобы белье не было зажато между дверцей и уплотнителем. Закройте дверцу стиральной машины.

ИНФОРМАЦИЯ!
Не перегружайте барабан! См. раздел *Программы* и соблюдайте номинальную загрузку, указанную в заводской табличке. Перегрузка ухудшает результаты стирки. Рекомендуется встряхнуть белье и равномерно распределить его внутри барабана стиральной машины.

Добавление моющих средств и кондиционера

ИНФОРМАЦИЯ!
Использование дозатора и моющих средств подробно описано в разделах *СТИРКА ПО ШАГАМ (1–7)* / *Дополнительные функции* / *Помощник Dose aid* и *РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИРКЕ И ЭКОНОМИИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ*.
Не кладите в дозатор слипшиеся комки стирального порошка, так как может засориться трубка стиральной машины.
Капсулы для стирки всегда кладите в барабан, ни в коем случае не кладите их в дозатор моющих средств!


Внешний вид дозатора моющих средств



1 Дозатор моющих средств находится слева в верхней части стиральной машины. Чтобы выдвинуть дозатор, возьмитесь за ручку снизу дозатора и потяните на себя.

2 В дозатор моющих средств можно добавлять порошковые или жидкие моющие средства и кондиционеры для белья:
- **a** - основная стирка с *порошковым* моющим средством
- **b** - предварительная стирка с *порошковым* моющим средством
- **c** - основная стирка с *жидким* моющим средством
- **d** - *жидкий* кондиционер для белья

Добавление средств в дозатор моющих средств




1 Если для основной стирки вы используете отделение для *порошкового* моющего средства, нельзя одновременно заполнять отделение для *жидкого* моющего средства.

2 Если для основной стирки вы используете отделение для *жидкого* моющего средства, нельзя одновременно заполнять отделение для *порошкового* моющего средства.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Если добавить моющее средство в оба отделения, это приведет к избыточному пенообразованию, из-за чего программа стирки не сможет завершиться корректно!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Во время выполнения программы стирки не рекомендуется открывать дозатор моющих средств, так как это может привести к неправильной работе прибора.

6.3 Включение стиральной машины




1 Подключите стиральную машину к электросети, вставив вилку присоединительного кабеля в сетевую розетку, и убедитесь, что подача воды открыта.

2 Для включения прибора нажмите кнопку *Вкл./Выкл.*.

3 На дисплее загорятся значки, запустится анимация.

6.4 Выберите программу

Выбор программы на панели управления



A Поверните переключатель программ влево или вправо.

B На дисплее отобразится список программ. Перемещайтесь между программами, вращая переключатель программ. Подтвердите выбор программы, нажав на переключатель программ. На дисплее появится возможность настройки дополнительных функций.

C Помимо программ, представленных на панели управления, доступны дополнительные программы в приложении **Connect**Life. Следуйте инструкциям в приложении.

Расшифровка символов, используемых далее по тексту:

- Максимальная загрузка
- Скорость отжима
- °C Температура
- Холодная стирка
- Быстро + Очень быстро
- Пятна
- Режимы
- Пар
- Доп. полоскание
- Предв. стирка
- Вода+
- Анти- смин.
- Помощник Dose aid
- Отсрочка окончания

Пояснение к символам типов моющих средств в соответствии с Регламентом (ЕС) №1015/2010:



- Универсальное
- Для цветного белья
- Для деликатного белья и шерсти
- Специальное

Программы

Все программы, отображаемые на дисплее, можно запустить непосредственно на приборе или через приложение. Чтобы запустить программу из приложения, нажмите кнопку + на приборе и выберите *Удален. управ.*. Закройте дверцу и нажмите кнопку *Старт/Пауза*. Прибор будет готов к управлению через приложение в течение 24 часов. См. также раздел далее.

Программы на панели управления

Программа			Возможность выбора дополнительных функций
Eco 40-60*	9 кг	1400	
40°C–60°C	Стирка белья из хлопка с нормальной степенью загрязнения, которое рекомендуется стирать при температуре 40°C и 60°C и которое можно стирать одновременно в одном цикле. ** Программа испытаний на соответствие Регламенту Комиссии (ЕС) № 2019/2023 об экодизайне и Регламенту №2019/2014 об энергетической маркировке.*		
Хлопок белое	9 кг	1400	
20°C–90°C	Используйте программу *Хлопок белое* для стирки белья из хлопка со средней степени загрязнения. Можно выбрать подходящую температуру стирки. Также можно настроить скорость отжима по своему усмотрению. Машина автоматически подстраивает продолжительность стирки и расход воды под объем загрузки. Если белье сильно загрязнено, выберите функцию *Предв. стирка* или *Вода+*. Для вещей людей, склонных к аллергии, рекомендуется использовать функцию *Доп. полоскание*, чтобы тщательно прополоскать белье.		
Хлопок цветное	4,5 кг	1200	
Хол.–60°C	Эта программа предназначена для стирки цветного белья с использованием специальных моющих средств для цветных тканей. Темные вещи рекомендуется выворачивать наизнанку перед стиркой.		
Микс / Синтетика	3,5 кг	1200	
Хол.–60°C	Программа *Микс|синтетика* предназначена для стирки одежды из синтетических и смесовых тканей, вискозы, а также изделий из хлопка, не требующих особого ухода.		
Супер 29′	2 кг	1200	
40°C	Программа для небольших партий слабо загрязненного белья.		
Быстрая 14′	1 кг	1000	
30°C	Программа для изделий из хлопка, которые почти не носились или имеют минимальные загрязнения.		

Программа			Возможность выбора дополнительных функций
Шерсть / Ручная	2 кг	800	
Хол.–40°C 	Деликатная программа для стирки изделий из шерсти, шелка и одежды, требующей ручной стирки. Максимальная температура — 40°C. Программа включает короткий отжим. Максимальная скорость отжима — 800 об./мин.. Не используйте кондиционер для белья!		
Питомцы	4,5 кг	1200	
40°C 	Программа для удаления шерсти домашних животных с белья. Программа включает предварительную стирку. После завершения программы очистите стекло дверцы стиральной машины и фильтр насоса от шерсти. После завершения программы рекомендуется запустить программу *Самоочистка*, чтобы полностью смыть шерсть.		
Ежедневная стирка	4,5 кг	1200	
30°C 	Программа идеально подходит для повседневной одежды с легкими загрязнениями. Помогает сохранить цвет и качество ткани при оптимальном энергопотреблении.		
Детское	4,5 кг	1200	
40°C–90°C 	Программа предназначена для стирки одежды, требующей особого ухода. Она подходит для детских вещей и одежды людей с чувствительной кожей или аллергией. Программа включает предварительную стирку.		
Рубашки	4,5 кг	800	
Хол.–40°C 	Эта программа эффективно отстирывает воротники и манжеты, предотвращая сильное сминание ткани. Стирка выполняется при низкой температуре, с увеличенным количеством воды и мягким вращением барабана.		
Спорт	3,5 кг	1000	
Хол.–40°C 	Программа для стирки одежды из мембранных тканей, водонепроницаемых материалов и изделий из дышащих материалов, не требующих сложного ухода. Также подходит для спортивной одежды из смесовых тканей. Программа выполняется при низкой температуре и деликатном вращении барабана. Не используйте кондиционер для белья!		

Программа			Возможность выбора дополнительных функций
Антиаллергия	4,5 кг	1200	
40°C–90°C 	Программа для стирки вещей со средней или сильной степенью загрязнения, которые требуют особого ухода, например, одежды для людей с чувствительной кожей или аллергией. Рекомендуется выворачивать одежду наизнанку, чтобы тщательно прополоскать ее от частичек кожи и других загрязнений. Возможна установка максимальной температуры стирки и максимальной скорости отжима. Установленная температура поддерживается дольше, чем в обычных программах, что в сочетании с интенсивным вращением барабана обеспечивает высокую эффективность стирки.		
Постельное белье	4,5 кг	1200	
30°C–90°C 	Программа для стирки постельного белья, подушек и других крупных вещей. Еженедельная стирка постельного белья помогает эффективно удалять частички кожи и пылевых клещей.		
Джинсы	4,5 кг	1200	
Хол.–40°C 	Программа для стирки джинсов и изделий из джинсовой ткани. Стирайте вещи, вывернув наизнанку.		
Обувь	4,5 кг	800	
Хол.–40°C 	Программа для стирки кроссовок, изготовленных не из кожи. Перед стиркой удалите крупные загрязнения с помощью щетки. Программа включает предварительную стирку. Если добавить в барабан несколько полотенец или подобных вещей, это повысит эффективность стирки и уменьшит шум. Не используйте кондиционер для белья! Соблюдайте указания по уходу на этикетке изделий.		
Уход за тканью	4,5 кг	800	
Хол.–40°C 	Программа идеально подходит для деликатных тканей, так как бережная стирка уменьшает их износ. Благодаря этому ткани сохраняют свое качество и дольше служат.		
Самоочистка	/		
90°C	Программа для очистки барабана и удаления остатков моющих средств и микроорганизмов. Чтобы выбрать программу, поверните переключатель программ влево или вправо в положение *Самоочистка* (Самоочистка). При выборе этой программы другие дополнительные функции недоступны. Программа выполняется без загрузки белья. **Не добавляйте моющее средство или кондиционер!** Можно добавить спиртовой уксус (примерно 200 миллилитров) или соду (1 столовая ложка или 15 граммов) для эффективного удаления известковых отложений. Включайте программу не реже одного раза в месяц. Средства можно добавлять в отделение для основной стирки или в барабан.		

Программа			Возможность выбора дополнительных функций
Отжим и слив	9 кг	1400	
/	Программа используется, если нужно только отжать белье или слить воду.		
Полоскание	9 кг	1400	
/	Программа включает два полоскания в холодной воде и короткий отжим. Подходит для белья, которое необходимо только прополоскать.		

Дополнительные программы в приложении ConnectLife:

Если вы подключили прибор к приложению, программы автоматически загружаются на прибор.

Программа			Возможность выбора дополнительных функций
Pillow Подушки	4,5 кг	800	
40°C	Программа предназначена для стирки одеял, пальто, жилетов и курток. Загружайте вещи в стиральную машину так, чтобы они не касались манжеты люка или стекла дверцы.		
New Clothes Новая одежда	4,5 кг	1200	
30°C	Программа идеально подходит для первой стирки новых вещей, которые могут полинять или содержать остатки производственной обработки ткани.		
Dark Clothes Темная одежда	4,5 кг	1200	
40°C	Эта программа помогает сохранить насыщенный цвет темным вещам.		
Plush Toys Мягкие игрушки	4,5 кг	1000	
30°C	Программа для бережной и эффективной стирки мягких игрушек.		
Kids Wear Детская игровая одежда	4,5 кг	1200	
60°C	Программа обеспечивает эффективное удаление пятен и повышенную гигиеничность стирки. Программа идеально подходит для ежедневной стирки детской одежды. Программа включает предварительную стирку.		

Программа			Возможность выбора дополнительных функций
Swimwear Купальники	4,5 кг	1000	
30°C	Программа для деликатной стирки купальников, удаляет соль и продлевает срок службы ткани.		
Waterproof Пропитка	2,5 кг	800	
	Программа для пропитки одежды с использованием специальных средств, повышающих водостойкость.		
Tights / Stockings Колготы / Чулки	4,5 кг	1200	
30°C	Особо деликатная программа для тонких и эластичных тканей.		
Lingerie Тонкое нижнее белье	4,5 кг	800	
30°C	Деликатная программа для тонких, кружевных и эластичных тканей. Рекомендуется использовать мешок для стирки.		
Kitchen Towels Кухонные полотенца	4,5 кг	1200	
60°C	Программа предназначена для сильно загрязненного кухонного текстиля, например, полотенец и салфеток.		
Bleaching Отбеливание	4,5 кг	1200	
60°C	Эта программа предназначена для использования с нехлорными отбеливателями. Помогает удалить стойкие пятна, а также возвращает белизну и яркость белым и светлым тканям. Подходит только для изделий, на этикетке которых указано, что они устойчивы к отбеливанию.		
Activewear Активный отдых	4,5 кг	800	
30°C	Программа для изделий из функциональных тканей и эластичных материалов, которые часто используются в спортивной одежде.		
Curtains Шторы	4,5 кг	800	
30°C	Деликатная программа с повышенным уровнем воды и минимальным механическим воздействием. Предотвращает сминание и повреждение чувствительных декоративных тканей.		

Программа			Возможность выбора дополнительных функций
Easy Care Легкий уход	4,5 кг	1000	
40°C	Программа для стирки одежды из синтетических и смесовых тканей, а также изделий из хлопка, не требующих особого ухода. Внимательно ознакомьтесь с указаниями по стирке на этикетках изделий.		
Steam Refresh Освежение паром	1,5 кг		
/	Программа предназначена для смягчения и дезинфекции одежды. Обработка паром облегчает или даже избавляет от необходимости глажки. После освежения паром белье может оставаться слегка влажным или иметь незначительные следы влаги.		

ИНФОРМАЦИЯ!
Наиболее эффективными с точки зрения потребления энергии и воды являются программы, работающие при более низких температурах и имеющие большую продолжительность.

ИНФОРМАЦИЯ!
Шум и остаточное содержание влаги зависят от скорости отжима: чем выше скорость отжима на этапе отжима, тем выше уровень шума и ниже остаточное содержание влаги.

ИНФОРМАЦИЯ!
Дозируйте порошковые или жидкие моющие средства в соответствии с инструкциями производителя с учетом температуры стирки, выбранной программы стирки, степени загрязнения белья и жесткости воды.
Если в стиральной машине наблюдается обильное пенообразование или пена выходит наружу через дозатор моющих средств, выстиранное белье необходимо тщательно прополоскать. Выберите программу с повышенным уровнем воды и не добавляйте моющее средство.

ИНФОРМАЦИЯ!
Максимальная загрузка белья в кг при стирке (для программы *Хлопок*) указана в заводской табличке стиральной машины (см. раздел *ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ* / *Технические данные на заводской табличке*).
Максимальная, или номинальная загрузка относится к белью, подготовленному в соответствии со стандартом IEC 60456.
Для улучшения эффективности стирки для программы *Хлопок* рекомендуется загружать 2/3 от загрузки.

ИНФОРМАЦИЯ!
Время программы на дисплее может меняться в зависимости от низкой температуры воды, поступающей в машину, низкого напряжения в электросети и количества загруженного белья.

6.5 Выбор дополнительных функций


Выбор дополнительных функций

После выбора программы можно выбрать и настроить дополнительные функции, доступные для данной программы.
Некоторые функции можно также выбрать и изменить во время выполнения программы. (См. раздел *НАСТРОЙКИ ПРИБОРА*.)

Настройка выполняется в два или три шага:
– **выбор функции** (далее — **Выбор**),
– **установка степени функции**, если это предусмотрено (далее — **Уровень / Описание / Индикация**),
– **активация функции** (далее — **Активация / Деактивация / Выход**).

Если не требуется выбирать дополнительные функции, нажмите кнопку *Старт/Пауза*.

Описание функций приведено далее.



A Выберите программу с помощью переключателя программ. Подтвердите выбор, нажав на переключатель программ.

B В правой части дисплея в виде подменю отобразятся доступные дополнительные опции и функции (например, *Пятна, Режимы, Температура, Отжим, Доп. функции*, и др.); доступные для выбора элементы будут подсвечены.
Нажмите на переключатель программ, чтобы войти в настройки выбранной функции. Вращайте переключатель программ влево или вправо для перемещения между доступными вариантами и подтвердите выбор повторным нажатием на переключатель программ.

C Также дополнительные функции можно выбрать в приложении **Connect**Life. Следуйте инструкциям в приложении.

ИНФОРМАЦИЯ!
При выборе функции *Пятна* функция *Предв. стирка* становится недоступной.

ИНФОРМАЦИЯ!
В подменю *Пятна* можно выбрать один из шести типов пятен: *Пот* / *Трава* / *Вино* / *Жир* / *Помидоры* / *Кровь*.
В подменю *Режимы* можно выбрать один из трех режимов: *Эконом.* / *Тихий* / *Интенс.*.
Предв. стирка находится в подменю *Доп. функции*.

Дополнительные функции

Доступность дополнительных функций зависит от выбранной программы.

°C	**Температура** **Изменение температуры стирки для выбранной программы.**
Выбор:	Каждая программа имеет предустановленную температуру, которую в некоторых программах можно изменить. Вращайте переключатель программ влево или вправо, чтобы выбрать нужную температуру стирки. Выбранная температура ярко светится. При выборе стирки в холодной воде светится надпись *Хол.*.
Активация:	Выбранная температура отображается на дисплее. Если изменение настройки невозможно, предустановленное значение бледно светится.

	Отжим (скорость отжима/насос-стоп/слив) **Изменение скорости отжима для выбранной программы.**
Выбор:	Вы можете установить желаемую скорость отжима. Каждая программа (кроме программ *Полное освежение, Быстрое освежение* и *Самоочистка*) имеет предустановленную скорость отжима, которую можно изменить. Выбранная скорость отжима ярко светится. • Если вы хотите **оставить белье в воде после последнего полоскания**, выберите *Без слива*. Включите эту функцию, чтобы предотвратить сминание белья, если вы не можете вынуть его из машины сразу после окончания стирки. Кнопка *Старт/Пауза* и значок будут мигать. Перед продолжением программы можно выбрать скорость отжима. Чтобы завершить программу, нажмите кнопку *Старт/Пауза*. До этого момента программа будет находиться в режиме ожидания. Для продолжения работы нажмите кнопку *Старт/Пауза*. Машина сольет воду и запустит финальный отжим.
Активация:	Выбранная скорость отжима отображается на дисплее. Если включена функция *Без слива*, на дисплее горит значок .

	Быстрая стирка (сокращение времени стирки) **Для быстрой стирки белья.**
Выбор:	Функция сокращает время выполнения программы. Имеется две опции (в зависимости от выбранной программы). Нажмите кнопку, время программы на дисплее изменится. Чтобы еще больше сократить программу, нажмите кнопку еще 1 раз. Время программы на дисплее снова изменится. При следующем нажатии на кнопку настройки функции возвращаются к значениям по умолчанию. 1-е нажатие : *Быстро* 2-е нажатие : *Очень быстро* 3-е нажатие : *По умол.* – стандартный режим стирки (по умолчанию) Для программы *Хлопок белое* рекомендуется половинная загрузка.
Активация:	Если данная настройка недоступна, время стирки на дисплее не сократится. После того как вы выбрали функцию *Быстро*, нажмите кнопку *Старт/Пауза* для запуска программы.

	Отсрочка окончания **Функция отсрочки окончания стирки**
Выбор:	Выберите программу и дополнительные функции. Закройте дверцу стиральной машины. Нажмите кнопку +, чтобы войти в настройки *Доп. функции*. Выберите *Отсрочка окончания* и *Задать время*. Функция *Отсрочка окончания* позволяет отсрочить завершение программы до 24 часов: – до 6 часов: с шагом 30 минут, – от 6 до 24 часов: с шагом 1 час. Подтвердите выбранное время отсрочки окончания стирки нажатием на переключатель программ. На дисплее светится ⏲. Отображается время завершения программы. **Пример установки функции.** **Если необходимо, чтобы стирка завершилась в 6.00 утра, а текущее время 21.00, установите время отсрочка окончания 9 часов.**
Отмена:	• Чтобы **отменить** функцию *Отсрочка окончания* **во время ее настройки**, нажмите кнопку +, выберите *Отсрочка окончания* и затем *Отмена*. • Функцию также можно отменить, повернув переключатель программ на другую программу, а затем вернувшись к ранее выбранной. Затем снова выберите нужные функции и нажмите кнопку *Старт/Пауза* для запуска стирки. • Если функция *Отсрочка окончания* уже запущена, для ее отмены нажмите кнопку *Старт/Пауза* и затем выберите *Завершить* для завершения программы или *Без отсрочки*, чтобы отменить функцию *Отсрочка окончания* и сразу приступить к стирке.
Активация:	Для активации функции нажмите *Старт/Пауза*. После активации на дисплее отобразятся все параметры стирки и выбранные дополнительные функции. Стиральная машина начнет обратный отсчет времени. Когда время обратного отсчета достигнет времени программы стирки (например, 2:30), начнется выполнение программы.

	Режимы (Режим стирки) **Выбор режима стирки.**
Выбор:	Нажмите *Режимы*, чтобы открыть настройки, где можно выбрать один из режимов стирки. Можно выбрать только одну опцию: – *Эконом.* – для экономичного режима стирки (снижается расход воды и электроэнергии) или – *Тихий* – для тихой или ночной стирки (машина работает тише, но стирка длится дольше) или – *Интенс.* – для интенсивного режима стирки (улучшение эффективности стирки: программы используют больше воды и выполняются дольше) или – *По умол.* – стандартный режим стирки (по умолчанию).
Активация:	Функция активируется после нажатия на переключатель программ. Название выбранного режима стирки отобразится рядом со значком ; после этого можно дополнительно выбрать другие доступные функции.

	Пятна (удаление пятен) **Для удаления разных типов пятен.**
Выбор:	Нажмите *Пятна*, чтобы открыть настройки, где можно выбрать одну из опций удаления пятен. Можно выбрать только одну опцию: – *Пот* или – *Трава* (трава, земля и т. п.) или – *Вино* (красное вино, кофе, чай и т. п.) или – *Жир* (растительное и сливочное масло, яйца, майонез, заправки для салатов, машинное масло и т. п.) или – *Помидоры* (томатная паста, джемы, детское питание, вишня, соусы чили, шпинат и т. п.) или – *Кровь* (пятна органического происхождения, кровь, яйца, молоко и т. п.) или – *Выкл.* (по умолчанию). Если выбрана функция *Пятна*, невозможно выбрать следующие функции: *Режимы, Пар, Доп. полоскание, Предв. стирка, Вода+, Анти- смин., Быстро, Очень быстро*.
Активация:	Функция активируется после нажатия на переключатель программ. Название выбранного режима удаления пятен отобразится рядом со значком . .

	Предв. стирка **Для стирки особо загрязненного белья, особенно со стойкими поверхностными загрязнениями.**
Выбор:	Нажмите *Доп. функции*, чтобы войти в настройки. Выберите *Предв. стирка* и подтвердите выбор. Рядом с надписью появится ✓. Подтвердите, нажав кнопку. *Предв. стирка* доступна не для всех программ. Ее можно выбрать, только если надпись *Предв. стирка* подсвечена. *Предв. стирка* и *Пятна* невозможно выбрать одновременно. При выборе *Предв. стирка* необходимо добавить моющее средство в отделение для предварительной стирки.
Активация:	Функция активна, если на дисплее горит значок.

	Вода+ (дополнительное количество воды/повышенный уровень воды) **Стирка с увеличенным количеством воды, доступна для отдельных программ.**
Выбор:	Для настройки стирки с повышенным уровнем воды. Нажмите *Доп. функции*, чтобы войти в настройки. Выберите *Вода+* и подтвердите выбор. Рядом с надписью появится ✓. Подтвердите, нажав кнопку.
Активация:	Функция активна, если на дисплее горит значок.

	Пар (дезинфекция паром) **Добавление цикла обработки паром в конце программы стирки для дезинфекции белья.**
Выбор:	Нажмите *Доп. функции*, чтобы войти в настройки. Выберите *Пар* и подтвердите выбор. Рядом с надписью появится ✓. Подтвердите, нажав кнопку.
Активация:	Функция активна, если на дисплее горит значок.

	Помощник Dose aid (информация о дозировке жидкого моющего средства) **Рекомендации по дозировке порошкового и жидкого моющего средства в зависимости от выбранных параметров стирки и количества загруженного белья.**
Выбор:	Рекомендуемое количество жидкого моющего средства зависит от жесткости воды, выбранной программы стирки и количества белья (загрузки) — стиральная машина определяет количество белья при каждом использовании функции. В некоторых программах определение количества белья не производится (*Быстрая 14'*, *Полоскание*, *Шерсть*). Выберите программу стирки и нажмите *Доп. функции*, чтобы войти в настройки. Выберите *Помощник Dose aid* и подтвердите выбор. 1. Нажмите кнопку *Старт/Пауза*. Стиральная машина начнет определение количества белья. На дисплее загорится значок . 2. На основании определенной загрузки и других настроек на дисплее отобразятся рекомендуемое количество концентрированного и неконцентрированного жидкого моющего средства. 3. Добавьте рекомендуемое количество жидкого моющего средства в дозатор. Для удобства используйте шкалу уровня моющего средства в самом отделении для моющего средства. (См. раздел *Загрузка белья и добавление моющих и/или кондиционирующих средств*/*Загрузка белья*.) **На упаковке жидкого моющего средства указано, является оно концентрированным или неконцентрированным.** 4. Закройте дозатор.
Активация:	Для запуска стирки нажмите *Старт/Пауза*.

	Доп. полоскание (дополнительные циклы финального полоскания) **Функция разрыхления белья после отжима для уменьшения образования складок.**
Выбор:	Если вы хотите увеличить количество полосканий (+2), выберите *Доп. полоскание*. Рекомендуется использовать для людей с чувствительной кожей и/или в районах с очень мягкой водой. Возможность выбора этой настройки зависит от выбранной программы стирки. Нажмите *Доп. функции*, чтобы войти в настройки. Выберите *Доп. полоскание* и подтвердите выбор. Рядом с надписью появится ✓. Подтвердите, нажав кнопку .
Активация:	Функция активна, если на дисплее горит значок .

	Анти- смин. (защита от складок) **Функция разрыхления белья после отжима для уменьшения образования складок.**
Выбор:	Использование этой функции рекомендуется для ухода за деликатным бельем. Ее рекомендуется включать в тех случаях, когда нет возможности извлечь белье из стиральной машины сразу после завершения стирки. Функцию необходимо активировать до запуска программы стирки. Нажмите *Доп. функции*, чтобы войти в настройки. Выберите *Анти- смин.* и подтвердите выбор. Рядом с надписью появится ✓. Подтвердите, нажав кнопку.
Активация:	Функция активна, если на дисплее горит значок.
Отмена:	Функцию можно отменить в любой момент, нажав кнопку *Старт/Пауза*.

	**ОПТИМИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ СТИРКИ** **В начальной фазе стирки стиральная машина определяет количество загруженного белья. После определения загрузки стиральная машина оптимизирует продолжительность стирки.**
Выбор:	Автоматически
Активация:	Автоматически

6.6 Запуск программы стирки

Запуск программы

Закройте дверцу стиральной машины и запустите программу стирки, нажав кнопку *Старт/Пауза* с правой стороны дисплея.

Приостановка, отмена и изменение программы

Чтобы **приостановить** программу, нажмите кнопку *Старт/Пауза*. На дисплее появится сообщение *Завершить*. При повторном нажатии кнопки *Старт/Пауза* выполнение программы **возобновится**.

Чтобы **остановить и отменить** программу, нажмите кнопку *Старт/Пауза*. На дисплее появится сообщение *Завершить*. Для подтверждения нажмите переключатель программ. Стиральная машина сольет воду, и на дисплее отобразится сообщение *Программа завершена*. Через некоторое время дверца разблокируется.

Открывание дверцы

После завершения программы стирки дверца стиральной машины разблокируется, и ее можно открыть.

Дверцу также можно открыть после прерывания или остановки программы, если уровень воды в стиральной машине достаточно низкий и температура воды не слишком высокая.

ИНФОРМАЦИЯ!
Если стиральная машина не подключена к электросети или во время выполнения программы произошел сбой электропитания, дверцу машины открыть невозможно. В этом случае необходимо правильно подключить стиральную машину или вызвать сервисного мастера.

Добавление и извлечение белья во время работы машины

Нажмите кнопку *Старт/Пауза*, и через некоторое время дверцу можно будет открыть:

- Если температура воды в барабане ниже 50 °C, а уровень воды ниже определенного уровня (и стиральная машина не выполняет финальный отжим), электронная блокировка замка дверцы снимется, и дверца стиральной машины разблокируется (кнопка *Старт/Пауза* мигает, на дисплее мигает время до окончания программы). Если температура воды в барабане выше 50 °C, добавление белья во время стирки невозможно.
- Если уровень воды слишком высокий, необходимо сначала слить воду из стиральной машины.

После этого можно открыть дверцу, чтобы добавить или вынуть белье из машины. Нажмите кнопку *Старт/Пауза*, чтобы продолжить выполнение программы стирки.

ИНФОРМАЦИЯ!
Отсчет времени продолжится с момента, когда стирка была прервана.

ИНФОРМАЦИЯ!
При добавлении белья стиральная машина повторно не определяет загрузку, поэтому при добавлении большой партии стирка будет выполняться с меньшим количеством воды, что может привести к повреждению белья (трение плохо смоченного белья) и увеличению продолжительности стирки.


Отключение электроэнергии

При отключении электроэнергии выполнение программы останавливается. При возобновлении подачи электропитания на дисплее отобразится сообщение *Сбой питания* с пояснением. Через 5 сек выполнение программы автоматически возобновится с того момента, на котором она была прервана.

После завершения программы можно просмотреть ход ее выполнения. Если во время работы возникла ошибка, рядом с индикацией программы появится красный восклицательный знак. В подменю будут указаны название ошибки, ее код, описание и номер цикла, на котором произошел сбой. При восстановлении подачи электропитания выполнение программы возобновится с того момента, на котором она была прервана.

6.7 Завершение стирки

По окончании стирки раздастся звуковой сигнал, и на дисплее отобразится *Программа завершена*. Через 5 мин после завершения программы прибор перейдет в энергосберегающий режим ожидания, или спящий режим.



1 Откройте дверцу машины. Извлеките белье из барабана.

2 Протрите уплотнитель и стекло дверцы.

3 Закройте дверцу.

4 Выключите машину (нажмите кнопку *Вкл./Выкл.*).

5 Перекройте подачу воды. Извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки.

ИНФОРМАЦИЯ!
После завершения программы сразу выньте белье из барабана, чтобы сохранить его свежесть.

7. НАСТРОЙКИ ПРИБОРА

В этом разделе описано:
– как сохранить выбранную программу и функции,
– как адаптировать прибор под ваши потребности с помощью дополнительных настроек,
– как войти в меню пользовательских настроек.

В приборе предусмотрены дополнительные настройки. Они позволяют адаптировать его работу под ваши индивидуальные потребности.

Принцип выбора дополнительных настроек аналогичен выбору функций. См. раздел *СТИРКА ПО ШАГАМ (1–7)* / *Дополнительные функции*.

7.1 Сохранение программы и выбранных функций

Заводские настройки каждой программы стирки можно изменить и сохранить для удобства дальнейшего использования.

♡	**Настройки сохранены** **Функция для сохранения ваших настроек для выбранных программ и функций.**
Выбор:	Если настройки отличаются от заводских настроек по умолчанию, рядом с названием сохраненной программы отображается значок ♡.
Активация:	Избранную программу с выбранными дополнительными настройками можно сохранить: • перед запуском программы, • во время временной приостановки (при нажатии на кнопку ⏯) или • в конце программы (при открывании дверцы функция сохранения программы отобразится на дисплее автоматически). Программа остается сохраненной до тех пор, пока вы не измените ее снова тем же способом или не сбросите персональные настройки до заводских (см. описание далее).

	**Adapt**Tech **Автоматическое сохранение часто используемых программ и функций.**
Активация:	Если вы используете настройку для программы стирки три раза подряд, она сохраняется как настройка по умолчанию, и с этого момента машина всегда будет ее предлагать при выборе этой программы стирки. Если вручную сохранить настройки для программы стирки, функция **Adapt**Tech для этой программы отменится. Программа остается сохраненной до тех пор, пока вы не сбросите персональные настройки до заводских (см. описание далее).

7.2 Дополнительные настройки прибора

	Блок. от детей **Функция безопасности.**
Активация:	**При включенной блокировке невозможно поменять текущую программу, настройки и дополнительные функции.** Эта настройка блокирует панель управления, чтобы дети случайно не запустили или не изменили программу. Нажмите +, чтобы войти в меню, и выберите функцию *Блок. от детей*. Подтвердите активацию функции *Блок. от детей*, нажав на переключатель программ. При нажатии на любую кнопку или использовании переключателя программ на дисплее будет отображаться сообщение о том, что функция *Блок. от детей* активирована/включена. Функцию можно включить также во время выполнения программы, следуя действиям, описанным выше. При включенной блокировке невозможно поменять текущую программу и дополнительные функции. Блокировка остается включенной после выключения прибора. Чтобы выбрать новую программу, сначала необходимо отключить блокировку.
Деактивация:	Чтобы отключить блокировку от детей, нажмите и удерживайте 3 сек кнопку +. Таким же способом можно отключить функцию *Блок. от детей* во время выполнения программы стирки.

	Удален. управ. **Функция для удаленного управления прибором.**
Описание:	Для использования этой функции прибор должен быть подключен к сети, см. раздел *ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ*. Удаленное управление доступно в течение 24 часов после активации, даже если прибор переходит в режим ожидания (светится +). Дверца заблокирована, поэтому ее невозможно открыть. Чтобы отменить режим удаленного управления, нажмите кнопку *Старт/Пауза* или выключите прибор. Продолжите управление прибором в приложении **Connect**Life, где вам доступны различные опции (выбор, запуск, отслеживание и остановка программы, дополнительные настройки и т. д.). Чтобы приостановить или остановить работу стиральной машины через приложение, выберите *Старт/Пауза*, *Добавить белье* ... Некоторые действия можно полностью выполнять удаленно, а некоторые требуют вашего физического присутствия, например, добавление белья во время стирки (*Добавить белье*).
Выбор:	После загрузки белья закройте дверцу стиральной машины. Нажмите +, чтобы войти в меню, и выберите *Удален. управление*. Следуйте инструкциям на дисплее.
Активация:	Продолжите действия в приложении (выберите программу, дополнительные функции и запустите стирку).

7.3 Меню пользовательских настроек

Для входа в Меню пользовательских настроек нажмите кнопку ☰ и выберите *Настройки*. С помощью переключателя программ перемещайтесь между доступными настройками.

Когда вы перейдете к нужной настройке, переключайтесь между ее опциями, вращая переключатель программ влево или вправо.

Чтобы выбрать нужную опцию, нажмите на переключатель программ — настройка сохранится, и вы вернетесь на предыдущий уровень меню.

Для выхода нажмите ⮌.

Вы можете изменить следующие настройки:

	**Звуки Вкл./Выкл.** **Возможность отключить звук или отрегулировать громкость сигналов.**
Возможные настройки: *Громкость* *Уведомления* *Действия*	Вы можете изменить следующие 3 настройки: 1. ***Громкость*** — для изменения уровня громкости звука. Возможные уровни громкости: • *Низк.* = низкий уровень громкости (по умолчанию), • *Выс.* = высокий уровень громкости, • *Вкл./Выкл.* = звук выключен. 2. ***Уведомления*** — для включения или выключения звуковых сигналов при появлении уведомлений на дисплее. Возможные настройки: • *Вкл.* = звук при появлении уведомления, • *Выкл.* = без звука при появлении уведомления. 3. ***Действия*** — для включения или выключения звукового сопровождения при управлении прибором. Возможные настройки: • *Вкл.* = звук при нажатии кнопки или повороте переключателя программ, • *Выкл.* = без звука при нажатии кнопки или повороте переключателя программ. При отключенном звуке в конце программы звуковой сигнал не раздается.

	**Язык** **Возможность изменения языка пользовательского интерфейса.**
	С помощью переключателя программ перемещайтесь по списку доступных языков (см. раздел *ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ* / *Начальная настройка прибора*). Изменение настроек языка во время выполнения программы невозможно.



Яркость дисплея

Настройка яркости дисплея.

Индикация:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

По умолчанию установлена яркость *Уровень 3* (100%).
Возможные настройки:

1. *Уровень 1* = яркость 30%
2. *Уровень 2* = яркость 50%
3. *Уровень 3* = яркость 100%



Управл. прогр.

Отображение программ на дисплее и изменение порядка их расположения.

Индикация:
Позиция
Отображение

В данном меню вы можете настроить отображение программ на дисплее и изменить порядок их вывода в списке.

1. ***Позиция*** — для изменения порядка отображения программ.
   С помощью переключателя программ выберите программу (название программы будет выделено крупным шрифтом), которую вы хотите переместить, и нажатием на переключатель подтвердите выбор. Рядом с названием программы появятся стрелки — это означает, что программу можно перемещать. Вращайте переключатель программ влево или вправо, чтобы переместить выбранную программу на нужное место. Подтвердите выбор нажатием на переключатель программ. Стрелки исчезнут. Программа перемещена.
2. ***Отображение*** — для настройки отображения программ на дисплее.
   С помощью переключателя программ выберите программу, которую вы не хотите отображать на дисплее, и нажмите на переключатель программ.
   Отобразятся две опции:
   - ***Показать*** — программа отображается на дисплее,
   - ***Скрыть*** — программа не отображается на дисплее.

Если вы не хотите, чтобы программа отображалась в общем списке на главном экране, в настройках *Отображение* выберите *Скрыть*.
В меню *Управл. прогр.* эта программа переместится в конец списка, и рядом с ней появится значок .
У всех программ, отображаемых в списке на главном экране, рядом с названием стоит значок ✓.
Если прибор подключен к приложению **Connect**Life, в меню *Управл. прогр.* отображаются все программы, доступные в приложении. Выберите нужную программу и установите для нее *Показать*, чтобы она отображалась.
Такая программа всегда помещается в конец списка программ.



Настройки Wi-Fi

Включение или выключение Wi-Fi-соединения.

Индикация:
Вкл.
Выкл.

В данном меню вы можете включить или выключить Wi-Fi-соединение.
Для подключения прибора к приложению **ConnectLife** см. раздел *ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ* / *Первое подключение к сети Wi-Fi*.

	**Жесткость воды** **Установка степени жесткости воды.**
Индикация: *Мягк.* *Сред.* *Жест.*	По умолчанию установлена степень жесткости воды *Сред.*. Возможные настройки: *Мягк.* = мягкая вода *Сред.* = вода средней жесткости *Жест.* = жесткая вода

	**Сброс на по умол.** **Сброс всех настроек прибора до значений по умолчанию.**
Индикация: *Подтвердить* *Отмена*	Нажмите *Подтвердить*, чтобы сбросить все настройки до значений по умолчанию (ваши персональные настройки и все сохраненные программы будут удалены). Не влияет на выбор языка интерфейса. Прибор автоматически вернется на главный экран.
Выход:	Если вы не хотите выполнять *Сброс на по умол.*, нажмите *Отмена*. Вы вернетесь на один шаг назад, к предыдущему экрану.

	**Сброс на завод.** **Удаление всех пользовательских настроек и возврат к заводским настройкам.**
Индикация: *Подтвердить* *Отмена*	Нажмите *Подтвердить*, чтобы сбросить все настройки до заводских (ваши персональные настройки и все сохраненные программы будут удалены). Прибор автоматически перейдет к меню выбора языка.
Выход:	Если вы не хотите выполнять *Сброс на завод.*, нажмите *Отмена*. Вы вернетесь на один шаг назад, к предыдущему экрану.

7.4 Статистика

	**Циклы** **Просмотр общего числа выполненных циклов стирки.**
Индикация: *Циклы*	При нажатии кнопки *Циклы* на дисплее отобразится количество выполненных циклов.

	**Ошибки** **Просмотр кодов трех последних обнаруженных неисправностей стиральной машины.**
Индикация: *Ошибки*	Нажимайте *Ошибки*, чтобы просмотреть коды последних ошибок. Отобразится код ошибки, см. раздел *УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ* / *Таблица сообщений на дисплее*.

8. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

В этом разделе описано, как выполнять очистку прибора:
– как очищать внешние поверхности стиральной машины,
– как очищать дозатор моющих средств,
– как очищать сетчатый фильтр заливного шланга и уплотнитель дверцы,
– как очищать фильтр сливного насоса.


ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!
Перед очисткой и обслуживанием извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки.

8.1 Очистка машины снаружи

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Опасность поражения электрическим током из-за сетевого напряжения.
Даже если стиральная машина выключена, она остается под напряжением. Поэтому перед проведением любых работ по очистке и обслуживанию всегда извлекайте вилку присоединительного кабеля из розетки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Риск повреждения водой.
Не очищайте стиральную машину струей воды, так как вода может попасть внутрь прибора и повредить внутренние компоненты.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Риск повреждения чистящими средствами.
Не используйте растворители и чистящие средства, которые могут повредить стиральную машину (следуйте указаниям производителя чистящего средства).




1 Перед очисткой и обслуживанием извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки.

2 Не мойте стиральную машину под струей воды!

3 Очищайте внешние поверхности и дисплей стиральной машины влажной мягкой хлопчатобумажной тканью и водой.

4 Барабан очищайте мягкой хлопковой тканью с использованием подходящего чистящего средства.

8.2 Очистка дозатора моющих средств



1 Нажмите на язычок и полностью извлеките дозатор из отсека.

2 Очистите дозатор щеткой под проточной водой, затем высушите. Удалите остатки моющих средств с дна отсека дозатора.


3 При необходимости снимите и очистите колпачок дозатора.
С помощью зубочистки или подобного острого предмета очистите отверстие на дне отделения.

4 Промойте колпачок под проточной водой и установите на место.
Установите съемную верхнюю часть обратно на дозатор и задвиньте дозатор.

ИНФОРМАЦИЯ!
Не мойте дозатор в посудомоечной машине.

8.3 Очистка фильтра заливного шланга, отсека дозатора и резинового уплотнителя дверцы

Чтобы избежать образования известкового налета и скопления загрязнений на деталях стиральной машины, контактирующих с водой, моющими средствами и кондиционерами, регулярно очищайте эти детали. Это позволит продлить срок службы стиральной машины и повысить эффективность ее работы. См. раздел далее.




1 Перекройте подачу воды, открутите заливной шланг и очистите сетчатый фильтр в месте подсоединения шланга.

2 Извлеките дозатор моющих средств и с помощью щетки очистите отсек (куда устанавливается дозатор), уделяя особое внимание форсункам в верхней части отсека.

3 После каждой стирки протирайте резиновый уплотнитель дверцы и удаляйте из него посторонние предметы, чтобы продлить срок службы уплотнителя.

8.4 Очистка фильтра насоса

ИНФОРМАЦИЯ!
Во время очистки может вытекать вода, поэтому заранее подложите под машину хорошо впитывающую ткань.



1 Откройте крышку фильтра и снимите ее с корпуса прибора.

2 Перед очисткой фильтра насоса откройте желоб (носик) для слива воды.
Медленно поворачивайте фильтр насоса против часовой стрелки. Извлеките фильтр (будет медленно вытекать вода).

3 Промойте фильтр насоса под струей воды.

4 Очистите отсек фильтра и крыльчатку насоса от мусора и загрязнений.
Установите фильтр насоса на место и закрутите его, поворачивая по часовой стрелке.
Для герметичного прилегания поверхность фильтра должна быть чистой.

5 Установите крышку фильтра на место на корпус прибора.

ИНФОРМАЦИЯ!
Рекомендуется регулярно очищать фильтр насоса раз в месяц. При стирке старых вещей, белья из ворсистых тканей и сильнозагрязненного белья очищайте фильтр чаще.

9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В этом разделе описано:
– что делать в случае возникновения неполадок или проблем во время стирки,
– описание неполадок, предупреждений и ошибок, отображаемых на дисплее,
– когда и как обращаться в сервисную службу,
– что делать в случае гарантийного обращения и что охватывает гарантия,
– где заказать запасные части.

9.1 Что делать в случае неисправности?

Стиральная машина самостоятельно контролирует работу отдельных функций во время стирки. В случае неисправности прибор сообщит об ошибке: на дисплее отобразится (EXX) и ее описание. Если несмотря на обнаруженную неисправность машина продолжает стирку, после окончания программы на дисплее появится сообщение *Программа завершена*, а рядом с пунктом *Обзор* отобразится красный восклицательный знак. Перейдя в меню *Обзор*, вы сможете просмотреть информацию о сбое или ошибке. Стиральная машина может сообщать о неполадках в работе (см. раздел далее), возникших в результате внешних факторов (например, отключение электроэнергии).

В этом случае:

- Выключите стиральную машину и подождите несколько секунд или отключите стиральную машину от электросети.
- Включите стиральную машину и повторите программу стирки.
- Причиной неполадок в работе могут быть мелкие неисправности, которые можно устранить самостоятельно (см. раздел далее).
- Если ошибка повторяется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Ремонт прибора может производить только квалифицированный специалист.

ИНФОРМАЦИЯ!
Шум и вибрация – выставьте машину по уровню с помощью регулируемых ножек и затяните контргайки.

Система UKS - система контроля дисбаланса

Если белье в барабане распределено неравномерно или сбилось в комок, это может привести появлению шума и вибрации при работе машины. В этом случае включается система UKS* (* система контроля дисбаланса), и машина пытается распределить белье в барабане.
При загрузке малого количества (например, одно полотенце, один свитер, один банный халат) и белья особой формы или размера практически невозможно равномерно распределить белье в барабане (например, тапочки, крупное белье и т. д.). Машина выполняет несколько попыток распределения белья. В результате этого может увеличиться продолжительность программы. Если не удается устранить дисбаланс, программа завершается без отжима.
UKS* (* система контроля дисбаланса) обеспечивает стабильную работу и длительный срок службы прибора.

Ниже приведены все ошибки, которые могут отображаться на панели управления.

9.2 Таблица сообщений на дисплее

Предупреждения/информация для пользователя, которые могут появляться на дисплее:

ИНФОРМАЦИЯ

Анти-смин.	**Работает функция *Анти- смин.*, которую вы включили для программы стирки** На дисплее попеременно отображаются надписи *Завершение программы* и *Завершить: нажмите Стоп....* Чтобы остановить работу функции *Анти- смин.*, нажмите кнопку *Старт/Пауза* ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ.
	**Стиральная машина ждет продолжения программы стирки** На дисплее отображается *Программа остановлена*, кнопка *Старт/Пауза* мигает. Для продолжения программы нажмите кнопку *Старт/Пауза*.
●●●	**Подготовка к разблокировке двери** На дисплее отображается анимация из трех точек. Подождите, пока процесс будет завершен. Если после завершения процесса не выводится ошибка, вы можете запустить новую программу. Выполняется слив воды. Дождитесь, когда дверца разблокируется. Если вода в машине слишком горячая, дверцу открыть невозможно. Следуйте указаниям на дисплее.
	**Отображение количества выполненных циклов стирки** Информация о количестве выполненных циклов стирки отображается на дисплее в течение 3 секунд, если отсоединить шнур питания от электросети (предварительно установив переключатель программ в положение *Выкл.*), подождать 10 секунд и снова подключить его к электросети. Через 3 секунды прибор переключается в режим ожидания. Информация о количестве выполненных циклов доступна также в меню пользовательских настроек. См. раздел *НАСТРОЙКИ ПРИБОРА* / *Меню пользовательских настроек / Общее количество циклов*.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

E7.1	**Предупреждение системы слива** **(*Ошибка слива*)** После завершения программы на дисплее отображается *Программа завершена*. Проверьте сообщение в *Обзор*. Предупреждение о засоре слива в фазе откачки воды. Проверьте: • не засорен ли фильтр насоса, • не засорен ли сливной шланг, • не засорен ли сифон/слив, • выведен ли сливной шланг не выше и не ниже требуемой высоты (см. раздел *УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ* / *Подключение к сливу*).

E92	**Напоминание о необходимости запуска *Самоочистка* (*Необходима очистка барабана*)** После завершения программы на дисплее отображается *Программа завершена*. Проверьте сообщение в *Обзор*. Если после стирки на дисплее отображается предупреждение *Необходима очистка барабана*, выполните следующие действия: • очистите дозатор моющих средств, • очистите фильтр заливного шланга, отсек дозатора моющих средств и резиновый уплотнитель дверцы, • очистите фильтр насоса (см. раздел *ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ*) и • запустите программу самоочистки *Самоочистка* (см. раздел *Программы на панели управления*). Программа для самоочистки барабана и удаления остатков моющих средств и микроорганизмов. Программа выполняется без загрузки белья. Не добавляйте моющее средство или кондиционер! Можно добавить спиртовой уксус (примерно 200 миллилитров) или соду (1 столовая ложка или 15 граммов) для эффективного удаления известковых отложений. Включайте программу не реже одного раза в месяц или каждый раз при появлении предупреждения *E92 Необходима очистка барабана*.
E91	**Предупреждение о чрезмерном пенообразовании при выполнении программы стирки (*Обнаружена пена*)** После завершения программы на дисплее отображается *Программа завершена*. Проверьте сообщение в *Обзор*. Если в стиральной машине наблюдается обильное пенообразование или пена выходит наружу через дозатор моющих средств, выстиранное белье необходимо тщательно прополоскать в большом количестве воды. Выберите программу без использования моющего средства. • Рекомендуется выбрать программу *Полоскание*. • При следующей стирке уменьшите количество моющего средства.
PF	**Предупреждение об отключении электроэнергии (PF) (*Сбой питания*)** Во время стирки произошел сбой электропитания, который повлиял на выполнение программы. После завершения программы на дисплее отображается *Программа завершена*. Проверьте сообщение в *Обзор*.
E40	***Значение напряжения вне диапазона*** **Предупреждение о том, что напряжение в сети выше 260 В или ниже 180 В.** Во время выполнения программы было зафиксировано длительное падение напряжения ниже 180 В или чрезмерное повышение выше 260 В, что влияет на правильную работу стиральной машины. Проверьте сообщение в *Обзор*. Проверьте электропитание стиральной машины. **Дисплей и кнопки не реагируют на нажатия** Извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки, проверьте, соответствует ли напряжение в сети параметрам прибора (220–240 В), вставьте вилку в розетку и затем включите машину.

Ниже приведены все ошибки, которые могут отображаться на панели управления.

ОБЩИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

E0	**Некорректные настройки** **(*Альтернатива мотора не подтверждена*)** Перезапустите программу.
E1	**Ошибка температурного датчика** **(*Ошибка термистора*)** Низкая температура заливаемой в машину воды. Повторите программу стирки.
E2 ●●●	**Ошибка замка дверцы** **(*Ошибка блокировки дверцы*)** Проверьте, закрыта ли дверца стиральной машины. Если после нажатия кнопки *Старт/Пауза* раздается звуковой сигнал, дверца стиральной машины не закрыта. Закройте дверцу стиральной машины! Извлеките вилку сетевого шнура из розетки, слейте воду из прибора через фильтр насоса, снова вставьте вилку в розетку и включите прибор, нажав кнопку *Вкл./Выкл.*. Машина перейдет в меню завершения программы. Если программа была прервана по любой причине, и дверца не разблокируется, на дисплее отобразится код ошибки **E02**.

НЕИСПРАВНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ВОДОЙ

E3	**Ошибка залива воды** **(*Ошибка залива воды*)** Проверьте: • соответствует ли требованиям высота расположения сливного шланга, • закреплен ли сливной шланг на корпусе стиральной машины, • открыт ли кран подачи воды, • не засорен ли фильтр в заливном шланге и на впускном клапане, • не пережат или засорен заливной шланг, • соответствует ли давление воды в водопроводе диапазону 0,05–1 МПа (0,5–10 бар),, • За 60 секунд из полностью открытого крана должно вытекать min. 10 л воды, и нажмите *Старт/Пауза* для продолжения программы.
E6	**Ошибка нагрева воды** **(*Ошибка нагрева воды*)** Перезапустите программу.

E7 **E7.2**	**Ошибка слива** **(*Ошибка слива / Предупреждение системы слива*)** Проверьте: • не засорен ли фильтр насоса, • не засорен ли сливной шланг, • не засорен ли сифон/слив, • выведен ли сливной шланг на высоте не выше и не ниже, чем требуется (см. раздел *УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ* / *Подключение к сливу*), • не заблокирована ли крыльчатка насоса (крыльчатка должна свободно вращаться), Снова нажмите кнопку *Старт/Пауза*. **Чрезмерное использование моющего средства** Чрезмерное использование моющего средства может привести к образованию обильной пены внутри барабана. Если на дисплее отображается сообщение об ошибке, подтвердите удаление пены из стиральной машины, нажав кнопку *Старт/Пауза*.
E9	**Обнаружена утечка воды в области стиральной машины** **(*Обнаружена утечка воды*)** Выключите и снова включите стиральную машину. Осмотрите ее снаружи. Если утечка не обнаружена, машиной можно продолжать пользоваться. Проверьте высоту стенного сифона (см. раздел *УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ* / *Подключение к сливу*).
E10	**Ошибка определения уровня воды** **(*Ошибка датчика уровня воды*)** Извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки, подождите 1 мин, вставьте вилку в розетку и затем включите машину. Проведите очистку. Для этого извлеките и очистите фильтр стиральной машины и очистите настенный сифон.
E11	**Перелив** **(*Перелив*)** Извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки, вставьте вилку в розетку и затем включите машину. Перезапустите программу. Если в барабане превышен уровень воды, и дисплей сообщает об ошибке, но машина продолжает заливать воду, перекройте подачу воды и свяжитесь с сервисом. **Чрезмерное использование моющего средства** Чрезмерное использование моющего средства может привести к образованию обильной пены внутри барабана. Если на дисплее отображается сообщение об ошибке, подтвердите удаление пены из стиральной машины, нажав кнопку *Старт/Пауза*.

НЕИСПРАВНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ

E12.1	**Превышен фазный ток** Стиральная машина обнаружила превышенный фазный ток в одной из фаз и остановила работу. Отключите прибор от электросети (выньте вилку из розетки) и подождите 1 минуту. В это время проверьте, не перегружен ли барабан и равномерно ли распределено белье. При необходимости распределите вещи по барабану равномерно или извлеките часть из них. Снова подключите прибор к электросети и запустите программу.
E12.4	**Аппаратная ошибка — работа прекращена** **(*Аппаратная ошибка*)** Отключите прибор от электросети (выньте вилку из розетки) и подождите 1 минуту. Снова подключите прибор к электросети и запустите программу.
E12.5	**Заблокированный ротор** **(*Заблокирован ротор*)** Мотор не может вращаться, что препятствует нормальной работе программы. Выключите машину и проверьте, не заблокирован ли барабан механически (посторонний предмет, застрявшее белье). Устраните препятствие. Включите машину и запустите программу. Если ошибка повторится, вероятно, неисправен двигатель или привод.
E12.8	**Ошибка коммуникации между электронными компонентами стиральной машины** **(*Время ожидания связи истекло*)** Отключите прибор от электросети (выньте вилку из розетки) и подождите 1 минуту. Снова подключите прибор к электросети и запустите программу.
E12.12	**Некорректная версия программного обеспечения** **(*Неправильная версия MCU*)** Отключите прибор от электросети (выньте вилку из розетки) и подождите 1 мин. Снова подключите прибор к электросети и запустите программу. Требуется обновление или переустановка программного обеспечения.
E12.17	**Двигатель не подключен** **(*Нет связи с мотором*)** Стиральная машина не обнаруживает соединение между мотором и блоком управления. Отключите прибор от электросети (выньте вилку из розетки) и подождите 1 минуту. Снова подключите прибор к электросети и запустите программу. Если ошибка повторится, вероятно, отсутствует связь с двигателем.
E13.3	**Обнаружена загрузка во время программы** (*Самоочистка*) **(*Обнаружено белье во время программы.*)** Отключите прибор от электросети (выньте вилку из розетки) и подождите 1 минуту. Удалите все вещи и предметы из барабана. Снова подключите прибор к электросети и запустите программу.

E22	**Ошибка запирания дверцы** **(*Невозможно заблокировать дверцу*)** Дверца не блокируется. Механизм блокировки дверцы не срабатывает, поэтому машина не может запустить программу. Проверьте, плотно ли закрыта дверца и не мешает ли что-либо защелке. Отключите прибор от электросети (выньте вилку из розетки) и подождите 1 минуту. Снова подключите прибор к электросети и запустите программу. Если ошибка повторится, вероятно, механизм блокировки или выключатель дверцы неисправны.
E23	**Ошибка открывания дверцы** **(*Невозможно разблокировать дверцу*)** Дверь закрыта, и ее невозможно открыть. Извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки, подождите 1 мин, вставьте вилку в розетку и затем включите машину.

НЕИСПРАВНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С СЕТЕВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

	**Удаленное управление прибором невозможно** Удаленное управление не включено. Убедитесь, что на панели управления прибора светится значок Wi-Fi. Чтобы включить удаленное управление, подтвердите выбор, нажав кнопку *Старт/Пауза*.
	**Прибор не подключается к сети Wi-Fi.** Прибору не удается найти сеть Wi-Fi. Убедитесь, что на маршрутизаторе (роутере) установлена сеть с частотой 2.4 GHz и что принимаемый прибором сигнал Wi-Fi достаточно сильный.

Если вам не удалось устранить неисправность с помощью данных рекомендаций, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

9.3 Сервис

Прежде чем обратиться в сервисный центр, найдите обозначение типа, артикула и модели прибора, а также серийный номер.

Тип, артикул стиральной машины, модель и серийный номер указаны в заводской (типовой) табличке на внутренней стороне дверцы стиральной машины.

⚠ **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!**
Для ремонта и обслуживания должны использоваться запчасти только авторизованных производителей.

⚠ **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!**
Гарантия на неисправности, связанные с неправильным подключением и использованием прибора, не распространяется. Потребитель оплачивает расходы по устранению таких неисправностей самостоятельно.

9.4 Гарантия

ИНФОРМАЦИЯ!
Гарантия не распространяется на расходные материалы, небольшие расхождения в цветовых оттенках, увеличение уровня шума вследствие старения прибора, которое не влияет на его функциональность, и дефекты внешнего вида деталей прибора, не влияющие на его функциональность и безопасность.
Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате действия внешних факторов (удар молнии, нестабильность электрической сети, стихийные природные бедствия и т. п.).

ИНФОРМАЦИЯ!
О любых неисправностях сообщайте в местный контактный центр или на веб-сайт; их контактные данные указаны в прилагаемых гарантийных обязательствах. Контактные данные авторизованных сервисных центров можно найти в прилагаемых гарантийных обязательствах и на сайте, отсканировав QR-код, расположенный на заводской табличке прибора.

ИНФОРМАЦИЯ!
Причиной неполадок в работе прибора могут быть мелкие неисправности, описанные в разделе *УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ* / *Таблица сообщений на дисплее*. Такие неисправности можно устранить самостоятельно без риска для собственной безопасности и без нарушения условий гарантии, руководствуясь приведенными указаниями.

9.5 Запасные части

ИНФОРМАЦИЯ!
Функциональные запасные части для приобретенной вами стиральной машины будут доступны в течение 10 лет. В течение этого времени вы можете воспользоваться оригинальными запасными частями для обеспечения корректной работы вашего прибора. Перечень запасных частей и рекомендации по ремонту в соответствии с действующей Директивой по экодизайну можно найти, отсканировав QR-код, расположенный на внутренней стороне дверцы стиральной машины, или по следующей ссылке: https://auid.connectlife.io.

10. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИРКЕ И ЭКОНОМИИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ

В этом разделе вы найдете советы:
– как оптимально стирать белье и правильно использовать моющие средства и кондиционер для белья,
– как удалять накипь, чтобы продлить срок службы стиральной машины,
– как удалять пятна перед стиркой,
– как использовать моющие средства.

10.1 Советы для достижения оптимальных результатов стирки

Стирайте новые цветные вещи в первый раз отдельно от остального белья.

Если белье сильно загрязнено, стирайте его небольшими партиями, отмеряйте больше моющего средства или установите программу предварительной стирки.

Если белье не очень загрязнено, рекомендуется выбрать программу без предварительной стирки, сократить программу (например, выбрать *Быстрая 14'*) или выбрать более низкую температуру стирки.

Перед стиркой нанесите на пятна пятновыводитель.

Не рекомендуется использовать хлорные отбеливатели, так как они могут повредить нагревательный элемент.

В целях экономии электроэнергии и для максимального качества стирки не рекомендуется стирать маленькие партии белья.
Загрузка стиральной машины до объема, указанного производителем для каждой программы, способствует экономии электроэнергии и воды.

ИНФОРМАЦИЯ!
С помощью QR AUID-кода, расположенного на заводской табличке прибора (см. раздел *ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ* / *Технические данные*), можно получить следующие данные:

- номинальная загрузка в килограммах;
- продолжительность программы в часах и минутах;
- потребление энергии в кВтч/цикл;
- потребление воды;
- максимально достигнутая температура в барабане стиральной машины;
- остаточное содержание влаги после цикла стирки и скорость отжима.

После отжима с высокой скоростью в белье остается меньше влаги, поэтому последующая сушка в сушильной машине экономичнее и быстрее.

Разрыхлите белье перед тем, как загружать его в барабан.

Моющие средства

ИНФОРМАЦИЯ!
Моющие средства с маркировкой об экологической безопасности представляют меньший вред для окружающей среды.

Дозируйте моющие средства в соответствии с рекомендациями производителя. На упаковке моющих средств указано рекомендуемое количество средства в зависимости от количества белья и жесткости воды.

Для дозирования моющих средств, особенно жидких, используйте аксессуары, поставляемые производителем моющего средства.

ИНФОРМАЦИЯ!
Рекомендуется добавлять порошковое моющее средство в дозатор непосредственно перед стиркой или удостовериться, что дозатор перед добавлением стирального порошка полностью сухой. В противном случае порошок до начала стирки может отсыреть и прилипнуть к дозатору.

Используйте стиральные средства, предназначенные специально для стирки в автоматических стиральных машинах.

При использовании густых кондиционеров и средств по уходу за бельем рекомендуется разбавлять их водой, чтобы предотвратить засорение сливного отверстия в дозаторе. Жидкие моющие средства предназначены для программ без предварительной стирки.

Можно использовать все современные моющие средства, предназначенные для бытовых стиральных машин. На упаковке моющего средства имеется инструкция по применению и дозировка, рассчитанная на максимальную загрузку.

Дозировка моющего средства зависит от:

- степени загрязнения белья;
- объема загрузки;
- жесткости воды.

Жесткость воды	**Степень жесткости**			
	°dH (°N)	**ммоль/л**	**°fH (°F)**	**p.p.m.**
1 — мягкая	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 – нормальная	8,4–14	1,5–2,5	15–25	150–250
3 — жесткая	> 14	> 2,5	> 25	> 250

ИНФОРМАЦИЯ!
Сведения о жесткости воды можно получить в местном предприятии водоснабжения.

Кондиционеры для белья

ИНФОРМАЦИЯ!

Добавляйте кондиционер для белья в отделение дозатора, обозначенное символом ❀. Следуйте рекомендациям на упаковке кондиционера.

ИНФОРМАЦИЯ!

Не заливайте кондиционер для белья выше отметки максимального уровня max. В противном случае кондиционер начнет поступать слишком рано, что ухудшит результат стирки.

10.2 Профилактика и удаление накипи

Частая стирка при низкой температуре и/или с использованием жидких моющих средств может привести к развитию бактерий и появлению неприятного запаха в стиральной машине. После каждой стирки оставляйте дверцу стиральной машины открытой, чтобы просушить прибор. Если вы чувствуете неприятный запах из машины, выполните программу очистки *Самоочистка*.

Для профилактики и удаления известковых отложений используйте средства, содержащие компоненты для защиты от коррозии. Следуйте указаниям производителя средства. Для удаления известковых отложений рекомендуется выполнить программу очистки барабана *Самоочистка*. Добавьте спиртовой уксус ((2 дл)).

При жесткости воды выше 14°dH необходимо использовать средства для смягчения. Неисправность нагревательного элемента, возникшая из-за несоблюдения рекомендаций по использованию средств для смягчения воды, не является предметом гарантии. Сведения о жесткости воды можно получить в местном предприятии водоснабжения.

10.3 Советы по выведению пятен

Прежде чем использовать специальные пятновыводители, для удаления небольших обычных пятен рекомендуется использовать натуральные средства, не причиняющие ущерб окружающей среде.

При этом следует помнить, что пятна необходимо удалять сразу! Пятно надо промокнуть губкой или бумажной салфеткой, а потом прополоскать в холодной (теплой) воде. Ни в коем случае не полощите в горячей воде!

При использовании средств для отбеливания или удаления пятен существует риск появления ржавчины (коррозии) и изменения цвета машины.

⚠ **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!**
Для сохранения окружающей среды не рекомендуется использовать сильнодействующие химические средства.

Пятна	Удаление пятна
Грязь	Если пятно сухое, перед стиркой в машине соскребите его с одежды. Если пятно стойкое, перед стиркой замочите его с пятновыводителем на основе энзимов. Если пятно не стойкое, перед загрузкой в машину застирайте его с жидким моющим средством или порошком и водой.
Дезодорант	Перед стиркой в машине нанесите на пятно жидкое моющее средство. Если пятно стойкое, используйте пятновыводитель. Также в машину можно добавить кислородный отбеливатель.
Чай	Прополощите под холодной водой (при необходимости используйте мыло для выведения пятен).
Шоколад	Прополощите в теплой мыльной воде. Затем нанесите лимонный сок и прополощите.
Чернила	Перед стиркой в машине нанесите на пятно пятновыводитель. Также можно использовать денатурированный спирт. Выверните одежду наизнанку и положите под пятно бумажное полотенце. Нанесите спирт на обратную сторону пятна. После обработки тщательно прополощите изделие.
Фломастеры	Разведите крахмал в воде и нанесите на пятно. Когда пятно высохнет, удалите крахмал щеткой. Затем постирайте изделие в стиральной машине.
Одежда малышей (моча, стул, детское питание)	Перед стиркой в машине замочите в теплой воде не менее чем на полчаса. Для более легкого удаления пятна добавьте пятновыводитель на основе энзимов.
Трава	Перед стиркой в машине замочите белье в пятновыводителе на основе энзимов. Пятна от травы также можно удалить, замочив белье примерно на 1 час в разбавленном лимонном соке или спиртовом уксусе.
Яйца	Замочите одежду на 30 минут в холодной воде с пятновыводителем на основе энзимов. Если пятно стойкое, оставьте замачиваться на несколько часов. Затем постирайте в машине.
Кофе	Замочите в соленой воде. Если пятно старое, нанесите на него смесь глицерина, аммиака и спирта.
Крем для обуви	Нанесите пищевое растительное масло и прополощите.
Кровь	Свежее пятно: промойте в холодной воде и постирайте в машине.

Пятна	Удаление пятна
	Засохшее пятно: замочите в пятновыводителе на основе энзимов, затем постирайте в машине. Если пятно осталось, попробуйте удалить его отбеливателем, подходящим для изделия.
Клей, жевательная резинка	Положите белье в пакет и поместите в морозильник, пока пятно не затвердеет, затем осторожно соскоблите загрязнение тупым ножом. Нанесите на место загрязнения пятновыводитель для предварительной обработки пятен перед стиркой и тщательно прополощите. Далее стирайте белье, как обычно.
Косметика	Обработайте пятно пятновыводителем для предварительной обработки пятен перед стиркой и затем постирайте белье, как обычно.
Сливочное масло	Перед стиркой в машине нанесите на пятно пятновыводитель. Затем промойте горячей водой (горячей, насколько позволяет ткань).
Молоко	Замочите одежду в пятновыводителе на основе энзимов на 30 минут. Если пятно стойкое, оставьте замачиваться на несколько часов. Затем постирайте в машине.
Фруктовый сок	Нанесите на пятно смесь соли и воды. Оставьте на некоторое время, затем смойте. Перед стиркой в машине можно нанести на пятно соду, спиртовой уксус или лимонный сок. На старое пятно можно нанести глицерин, оставить на 20 минут и затем промыть под холодной водой. Затем постирайте в машине.
Вино	Замочите белье в холодной воде с пятновыводителем не менее чем на 30 минут. Затем постирайте в машине.
Воск	Положите белье в пакет и поместите в морозильник, соскоблите воск; затем накройте ткань бумажной салфеткой, прогладьте утюгом, пока бумага не впитает воск.
Пот	Перед стиркой в машине вотрите в пятно жидкое моющее средство.

11. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ!
Ориентировочная информация приведена в соответствии с Регламентом ЕС 2019/2023. Значения для программ, кроме Eco 40-60, определены в соответствии с действующим стандартом EN60456.

Расшифровка символов, используемых далее по тексту:

- Класс энергопотребления
- °C Температура стирки (°C)
- Номинальная загрузка (кг)
- Продолжительность программы (ч:мин) (1)
- Расход электро энергии (кВтч/цикл) (1)
- Потребление воды (л/цикл) (1)
- Максимальная температура (°C) 5 мин (1)
- Остаточная влажность (%) (1)
- Скорость отжима (об./мин.) (1)

Программа		°C							
Eco 40-60 (2)	**A**	40-60	9 кг	03:28	0,800	61	36	53	1320
			4,5 кг	02:54	0,230	48	23		1400
			2,5 кг	02:36	0,200	26	24		1400
ii **Хлопок белое**		20	9 кг	03:31	0,29	71	20	55	1400
Хлопок белое		40	9 кг	04:51	1,55	105	42	55	1400
iii **Хлопок белое**		60	9 кг	04:33	2,20	112	62	55	1400
iv **Микс / Синтетика**		30	3,5 кг	02:46	0,52	65	32	33	1200
v **Быстрая 14'**		30	1 кг	00:14	0,10	19	30	35	1000
vi **Хлопок белое**		90	9 кг	04:33	3,38	116	80	55	1400

i *программа eco 40-60 при номинальной загрузке, половине номинальной загрузки и четверти номинальной загрузки;*

ii *программа 20 °C при номинальной загрузке для этой программы;*

iii *одна программа для хлопка при номинальной температуре 60°C или выше (при наличии) при номинальной загрузке для этой программы;*

iv *одна программа для текстильных изделий, кроме хлопка, или смеси текстильных изделий (при наличии) при номинальной загрузке для этой программы;*

v *одна программа для быстрой стирки слегка загрязненного белья (при наличии) при номинальной загрузке для этой программы;*

vi *одна программа для сильно загрязненного белья (при наличии) при номинальной загрузке для этой программы;*

(1) *Фактические значения могут отличаться от указанных в зависимости от давления, жесткости и температуры воды на входе, типа, количества и степени загрязнения белья, используемого моющего средства, источника питания и выбранных функций.*

(2) *Программа испытаний с использованием холодной воды (15°C) в соответствии с Директивой ЕС об экологическом проектировании и Регламентом ЕС об энергетической маркировке.*

gorenje

Официальный импортер в РФ: ООО «Горенье БТ», 119180, Москва,
Якиманская набережная, д.4, стр.1, этаж 3, пом. I, ком. 55 Тел. 8-800-700-05-15

PS26/86140 GOR en964258

964261-a6

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений и неточности в инструкции по эксплуатации.