

ФУРОП

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ЧАЙНИК KS604**



СОДЕРЖАНИЕ

Внешний вид	3
Меры предосторожности	4
Использование прибора	7
Очистка и обслуживание	9
Устранение неисправностей	10
Технические характеристики	11
Комплектация	11
Информация о сертификации	12
Гарантия	12
Гарантийный талон	13



ВНЕШНИЙ ВИД



1. Ручка крышки

2. Крышка

3. Съёмный фильтр от накипи

4. Носик

5. Корпус чайника

6. Ручка

7. Кнопка включения/выключения

8. База питания

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, в частности следующие:

- Прочтите все инструкции.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора. Используйте ручки или регуляторы.
- Для защиты от пожара, поражения электрическим током и травмирования людей не погружайте прибор, шнур или вилку в воду или другую жидкость.
- При использовании любого электроприбора детьми или рядом с ними необходимо осуществлять тщательный контроль за процессом.
- Выключайте прибор из розетки, когда он не используется, а также перед очисткой. Дайте прибору остыть, прежде чем устанавливать или снимать с него комплектующие, а также перед проведением очистки.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденным шнуром или вилкой, а также после того, как прибор вышел из строя или был поврежден. Верните прибор в ближайший авторизованный сервисный центр для осмотра, ремонта или настройки.
- Использование дополнительных приспособлений, не рекомендованных производителем прибора, может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не позволяйте шнуру свисать с края стола или другой поверхности, а также не допускайте соприкосновения с горячими поверхностями.
- Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую конфорку или рядом с ней, а также в разогретую духовку.
- Чтобы отключить прибор, поверните любой элемент управления в положение «выключено», затем извлеките вилку из розетки.

— Не используйте прибор не по назначению.

— Если снять крышку во время цикла кипячения, то горячая вода может выплеснуться и ошпарить пользователя.



Прибор предназначен исключительно для использования в домашних условиях

— Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования. Производитель не несет ответственности за последствия или неисправности, вызванные коммерческим использованием, использованием не по назначению или несоблюдением инструкций, поскольку такие неисправности и повреждения выходят за рамки гарантии.

— Перед использованием проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на табличке с техническими характеристиками прибора, напряжению в сети.

— Прибор должен использоваться с оригинальной базой-подставкой, использование других баз не допускается.

— Установите электрический чайник на плоскую и жаропрочную поверхность.

— Перед использованием убедитесь, что верхняя крышка установлена правильно, чтобы предотвратить ожоги.

— Во время работы чайник будет выделять тепло и пар. Во избежание ожогов не открывайте крышку, не трогайте и не перемещайте чайник.

— Не включайте чайник при его заполнении выше максимального уровня воды или ниже минимального уровня воды. Если чайник переполнен водой, то кипяток может выплеснуться наружу, а если в нем слишком мало воды, то работа в таких условиях может привести к повреждению.

— Чайник должен быть защищен от возможного замерзания и воздействия влаги. Не ставьте его в холодильник.

— Во избежание поражения электрическим током или возгорания убедитесь, что питание отключено в следующих условиях: чайник пуст, чайник не используется, компоненты чайника повреждены, чайник неисправен.

- Рекомендуется выливать воду из чайника, если он не будет использоваться в течение длительного времени.
- Если вам нужно отсоединить вилку, пожалуйста, возьмитесь за нее и вытяните ее из розетки. Не тяните и не перекручивайте шнур питания, чтобы избежать его повреждения.
- Не располагайте шнур питания на краю стола, чтобы избежать падения чайника.
- Пожалуйста, очистите чайник от накипи, используя метод, описанный на стр. 9.
- Если вами были обнаружены поврежденные или неработающие компоненты, немедленно извлеките вилку из розетки и прекратите использование прибора. Не ремонтируйте чайник самостоятельно.
- Для замены или ремонта обращайтесь в сервисный центр, авторизованный компанией QYRON.
- Любые операции обслуживания, отличные от очистки и удаления накипи, должны выполняться сервисным центром, авторизованным компанией QYRON.
- Гарантия не распространяется на неполадки в работе, вызванные чрезмерным скоплением накипи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Первое использование

- Перед первым использованием удалите все элементы упаковки, этикетки и аксессуары внутри и снаружи чайника.
- Воду после первых двух-трех процедур кипячения следует вылить. Протрите внешнюю поверхность чайника сухой тканью после первых кипячений (дождавшись остывания).



Разъемы на дне чайника и база питания не должны подвергаться воздействию воды.

Быстрая установка

- Отрегулируйте длину сетевого шнура с помощью устройства намотки на базе питания.
- Установите чайник на базу питания.

Рекомендации по использованию

1. Откройте крышку чайника

- Потяните ручку крышки вверх, чтобы открыть крышку чайника.

2. Добавьте необходимое количество воды

- Не добавляйте воду, когда чайник установлен на подставке.
- Уровень добавляемой воды не должен превышать отметку максимального уровня.
- При переполнении вода может выплеснуться после закипания.

3. Закройте крышку чайника

- Плотно закройте крышку чайника, нажав на нее.

4. Установите чайник на базу питания

- Убедитесь, что база питания установлена на ровной, чистой, жаропрочной поверхности.
- Для чайника требуется специальная база питания, идущая в комплекте.

————— Пожалуйста, вытрите насухо дно чайника.

————— Не используйте чайник, если в нем нет воды.

5. Подключите чайник к розетке

6. Нажмите переключатель

ВКЛ/ВЫКЛ

————— После подготовки нажмите на переключатель нагрева.

————— Индикатор переключателя активируется.

————— Чайник автоматически отключается после закипания воды.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка чайника

- Извлеките вилку из розетки.
- Протрите внутреннюю поверхность чайника влажной губкой после того, как он остынет.



Не мочите чайник, базу питания, шнур питания или вилку (разъемы на дне и базе чайника не должны подвергаться воздействию воды).

Очистка от накипи

- Чайник необходимо регулярно очищать от накипи (не реже одного раза в месяц). Если качество воды находится на низком уровне, то частоту очистки следует увеличить.
- Пятна на нагревательной пластине - это накипь и нормальное явление (вы можете удалить их, аккуратно протерев чистящим средством). Если пятна окажутся более стойкими, то для удаления накипи можно использовать следующие методы:

Использование уксуса

- Добавьте в чайник 100 мл белого уксуса.
- Оставьте его на 1 час без нагревания.
- После опорожнения чайника промойте его чистой водой 5–6 раз. Повторная чистка допускается при необходимости.

Использование лимонной кислоты

- Добавьте 10 г лимонной кислоты в чайник.
- Затем добавьте 500 мл чистой воды и прокипятите.
- После автоматического отключения питания подождите 5–10 минут. При наличии большого объема накипи продолжительность выдержки можно увеличить.
- Вылейте воду из чайника и протрите его дно чистящим средством.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Специфический запах воды	Новый чайник	Рекомендуется прокипятить воду несколько раз и вылить ее. Если ситуация не изменилась, добавьте воды до самого высокого уровня, а также две чайные ложки соды, затем прокипятите и вылейте воду — очистите чайник
После установки на базу чайник не работает после нажатия выключателя	Отключен источник питания	Подключите прибор к источнику питания
	Корпус чайника и база не соединены правильным образом	Установите чайник на базу и поверните его, регулируя положение и проверяя правильность подключения
	Неисправность контакта в базе	Обратитесь в сервисный центр, авторизованный компанией QYRON, для замены или ремонта

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	KS604
Напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Мощность	2000-2400 Вт
Объем	1,7 л
Вес	1,1 кг
Габариты	220x220x262 мм
	Сделано в Китае

Устройство предназначено для кипячения воды.



Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Чайник	1 шт.
База питания	1 шт.
Руководство пользователя с гарантийным талоном	1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ООО «Технопарк - Центр». Адрес: Россия, 108811,
г. Москва, поселение Московский, квартал №32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3,
помещение 74

Тел.: 8 800 505 8888

Электронная почта: info@qyron.ru



ГАРАНТИЯ

Компания QYRON несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия.

Срок службы, установленный компанией QYRON на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным.

В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие Электрический чайник.....

Модель KS604.....

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о продавце

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия,
например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки —
год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений
не имеет.

С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания
согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

.....

.....

QYRON