QYRON

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



СТАЙЛЕР AS601

QYRON

СОДЕРЖАНИЕ

Описание прибора 3

Меры предосторожности 4

Насадки 5
- Фиксация насадок 5
- Насадка-стайлер 6
- Овальная насадка 8
- Насадка-концентратор 10
- Круглая насадка 12

Регулярный уход за фильтром 14

Технические характеристики 15

Комплектация 15

Информация о сертификации 16

Гарантия 16

Гарантийный талон 17


OYRON

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1. Крепление для насадок
2. Фиксатор насадки
3. Шарнир
4. Фиксатор шарнира
5. Фильтр
6. Кнопка холодного обдува
7. Кнопка регулировки воздушного потока
8. Кнопка регулировки температуры
9. Кнопка включения/выключения

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

— Стайлер можно использовать только взрослым. Детям разрешено пользоваться стайлером, но только под присмотром взрослых. Храните стайлер в месте, недоступном для детей.

— Не используйте стайлер на открытом воздухе. Он предназначен только для использования внутри квартир, домов, офисов.

— Стайлер предназначен только для укладки волос. Не используйте его для сушки одежды и прочих предметов. Не используйте приспособления, не рекомендованные производителем.

— Не перекрывайте воздушные отверстия. Работающий стайлер держите в руках, кладите его только после выключения, не роняйте. Не наматывайте шнур питания на корпус стайлера. Будьте осторожны, отверстие для выхода воздуха нагревается — не прикасайтесь к нему, когда прибор работает.

Электробезопасность

— Напряжение в розетке должно соответствовать номинальному напряжению, указанному в разделе «Технические характеристики». Не рекомендуем использовать удлинитель.

— Не нагревайте шнур питания, не направляйте на него поток горячего воздуха, следите за тем, чтобы он не касался горячих поверхностей. Не используйте стайлер, если шнур или вилка повреждены. Не пытайтесь ремонтировать самостоятельно, свяжитесь с сервисным центром.

— Не допускайте контакта с водой. Не касайтесь стайлера мокрыми руками. Если вы используете спрей или распылитель, следите, чтобы жидкость не попадала на стайлер.

— Не погружайте стайлер, шнур питания или вилку в воду — это может привести к поражению электрическим током или пожару. Не используйте его в душевой кабине, рядом с наполненной ванной, открытым краном, емкостями с водой. Если стайлер случайно упадет в воду, не дотрагивайтесь до воды, и немедленно отключите его от розетки!

— Не оставляйте подключенный к розетке стайлер без присмотра. Обязательно отключайте его от розетки после использования, даже если он уже выключен кнопкой включения. Никогда не тяните за шнур питания, держите за пластиковую часть вилки.

НАСАДКИ

Фиксация насадок

1. Для установки насадки аккуратно надавите на нее до щелчка фиксатора.



2. Для снятия — переведите вниз и удерживайте кнопку фиксатора насадки, затем извлеките насадку.



Режим фена

Чтобы перевести стайлер в режим фена, переведите вниз и удерживайте кнопку фиксатора шарнира, поверните сопло стайлера влево.



Насадка-стайлер

Укладка и завивка: стайлер автоматически притягивает волосы воздушным потоком и завивает их. Благодаря особым материалам и инновационной структуре насадки достигается долгий и стойкий эффект. Возможна завивка локонов в обе стороны. Для объемных локонов или волн на длинных волосах.



Рекомендованные настройки:

Воздух ● ● ● | ● ● ● Температура ●

Способ укладки:

1. Начните укладку на слегка влажных волосах. Отделите верхние и нижние пряди волос. Если требуется, нанесите на волосы средства для ухода или укладки.

2. Задайте направление локонов, выбрав подходящую насадку.

3. Выделите прядь около 2 см шириной и держите ее за середину длины. Конец должен оставаться свободным. Разделяйте волосы на пряди одинаковой ширины.

4. Поднесите стайлер к середине пряди и включите его. Свободный конец пряди автоматически накрутится на стайлер. Помогать накручивать прядь в ручную не надо.

5. После того, как конец пряди накрутится на стайлер, медленно двигайте его в сторону корней, позволяя волосам свободно накручиваться. Поворачивать стайлер не надо.

6. Для наилучших результатов и во избежание повреждения волос высокими температурами, зафиксируйте стайлер на 10 секунд, затем нажмите и удерживайте кнопку холодного обдува еще не менее 10 секунд. Повторите на всех прядях, пока волосы не высохнут. Выключите и потяните стайлер вниз, чтобы освободить локон. Используйте лак для волос, чтобы продлить срок жизни локонов.

Дополнительные советы по укладке:

1. Работайте с более мелкими прядями и убедитесь, что ваши волосы не слишком мокрые.


2. Используйте заколки, чтобы поочередно закреплять и укладывать разные части волос.

3. Попробуйте завивку на волосах разной степени влажности, чтобы оценить, какой способ больше всего подходит вашему типу волос.

4. Обладательницам вьющихся волос стоит подготовить волосы к завивке, предварительно выпрямив их с помощью овальной насадки.

Овальная насадка

Разглаживает, убирает пушистость, добавляет объем и упругость локонов.



Рекомендованные настройки:

Воздух ● ● ○ | ● ● ○ Температура ●

Способ укладки:

1. Немного подсушите волосы полотенцем и приступайте к укладке. По желанию нанесите на влажные волосы средства для ухода или укладки.

2. Разделите волосы на пряди по своему усмотрению. Для большего объема расположите насадку-щетку под прядь ближе к корням волос. Для дополнительного объема, удерживайте щетку возле корней в течение 3 секунд, а затем проведите вниз по волосам.

3. Потяните щетку вниз по волосам от корней к кончикам, чтобы ее щетинки мягко захватили волосы. Для дополнительного объема, тяните волосы со стайлером по направлению вверх от кожи головы.

4. Повторяйте на оставшихся прядях волос, пока волосы не высохнут и не станут упругими и объемными. Чтобы зафиксировать укладку и убрать пушистость, воспользуйтесь функцией холодного обдува.

Дополнительные советы по укладке:

1. Если у вас тонкие волосы, попробуйте уменьшить поток воздуха, чтобы волосы не так сильно пушились.

2. Если у вас густые волосы, попробуйте увеличить температуру. Так волосы высохнут и уложатся быстрее.

3. Если у вас кудрявые волосы, попробуйте увеличить температуру. Так волосы уложатся более прямыми.

4. Чтобы добиться локонов, поместите щетку под кончики волос и крутите в направлении корней. Отпустите и раскрутите щетку с накрученными волосами, чтобы получить локон.

Насадка-концентратор

——— Мощный поток воздуха для сушки перед укладкой.



Рекомендованные настройки:

Воздух ● ● ● | ● ● ● Температура ●

Способ укладки:

1. Подсушите волосы полотенцем и приступайте к укладке. По желанию нанесите на волосы средства для ухода или укладки.

2. Направляйте горячий воздух по росту волос, чтобы разгладить волос. Направьте горячий воздух на кончики и прокрутите круглую расческу (расческу для брашинга), чтобы придать кончикам закругленную форму.

3. Разделите волосы на пряди и начните укладку. Используйте насадку-концентратор вместе с круглой расческой (расческой для брашинга). Поворачивайте концентратор так, чтобы поток воздуха всегда совпадал с направлением расчески.

4. Завершите укладку, придав форму кончикам волос и нажав на кнопку холодного обдува.

Дополнительные советы по укладке:

1. Если у вас тонкие волосы, попробуйте уменьшить поток воздуха, чтобы волосы не так сильно пушились.


2. Чтобы создать локон, оберните прядь волос вокруг круглой расчески (расчески для брашинга) и высушите с помощью концентратора.

3. Для дополнительного объема поместите круглую расческу (расческу для брашинга) под корни волос и делайте укладку, просушивая волосы насадкой-концентратором и расчесывая по направлению вверх от кожи головы.

4. Для дополнительных локонов на кончиках, накрутите их на круглой расческой (расческой для брашинга) и высушите потоком воздуха из насадки-концентратора.

Круглая насадка

——— Круглая щетка для создания объема.



Рекомендованные настройки:

Воздух ● ● ● | ● ● ○ Температура ●

Способ укладки:

1. Начните с тщательно высушенных волос. Разделите волосы на пряди. По желанию нанесите на влажные волосы средства для ухода или укладки.

2. Для создания идеально гладкой прически сначала расположите щетку близко к корням, чтобы задействовать щетинки.

3. Проведите щеткой по волосам, не забывая о том, что щетинки должны плотно прилегать к волосам, и захватывать их. Придерживайте кончики волос во время расчесывания для дополнительного натяжения и разглаживания.

4. Повторяйте процедуру с оставшимися прядями, пока волосы не станут гладкими и прямыми. Зафиксируйте укладку при помощи функции холодный обдув.

Дополнительные советы по укладке:

1. Если у вас тонкие волосы, попробуйте уменьшить поток воздуха, чтобы они не пушились.

2. Если у вас густые волосы, попробуйте укладывать небольшие пряди, чтобы добиться более гладкого результата.

3. Если у вас вьющиеся волосы, разделите их на небольшие пряди и повторите процесс укладки с круглой насадкой несколько раз для достижения более заметного результата.

4. Для придания дополнительного объема поместите щетку под прядь волос ближе к корням и расчесывайте вверх закругляющими движениями.

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД ЗА ФИЛЬТРОМ

——— Обязательно отключите прибор от электросети и дайте ему остыть, прежде чем приступать к очистке фильтра.

——— Стайлер QYRON оснащен высокотехнологичной системой, обеспечивающей превосходную производительность.

——— Для наилучшей работы не допускайте попадания в прибор пыли и остатков средств для волос. Для поддержания производительности требуется регулярный уход.

1. Наденьте каркас фильтра на кабель и продвиньте его на фильтровальное полотно. Вращая каркас, тщательно почистите фильтровальное полотно. Снимите каркас для очистки фильтра.
2. Держась за рукоятку прибора, потяните каркас фильтра вниз.
3. Двигаясь по кругу/вверх-вниз, очистите фильтровальное полотно, пока не удалите все частицы.
4. Поднимите каркас вверх в сторону рукоятки и поверните, пока он не встанет на место с щелчком.



Не используйте для чистки фильтровального полотна воду или химические средства.



Не используйте прибор без прикрепленного каркаса фильтра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	AS601
Мощность	1300 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Скорость потока	3
Настройки температуры	3
Концентрация отрицательно заряженных ионов	3000/см3
Габариты	87×44×46 мм
	Сделано в Китае

Устройство предназначено для сушки и укладки волос.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стайлер	1 шт.
Насадка-стайлер	2 шт.
Насадка-концентратор	1 шт.
Овальная насадка	1 шт.
Круглая насадка	1 шт.
Кейс для хранения	1 шт.
Руководство пользователя с гарантийным талоном	1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО «Технопарк - Центр». Адрес: Россия, 108811, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Солнцево, кв-л 32, д. 17А стр. 1.

Тел.: 8 800 505 8888
Электронная почта: info@qyron.ru

ГАРАНТИЯ

Компания QYRON несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия.

Срок службы, установленный компанией QYRON на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным.

В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие Стайлер

Модель AS601

Серийный номер .....

Дата приобретения .....

Информация о продавце .....

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя .....

Подпись продавца .....

QYRON