
RU
UK
KK
EN

Optimo 33L




15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ОПИСАНИЕ

1 Верхний нагревательный элемент
2 Алюминиевые стенки
3 Нижний нагревательный элемент
4 Двойная дверца
5 Индикатор работы
6 Регулятор температуры
7 Управление режимами
8 Управление таймером
9 Кабель питания
10 Включение вертела
11 Двусторонняя решетка гриля
12 Поддон
13 Вертел
14 Ручка для извлечения вертела
15 Внутренняя подсветка

ОПИС

1 Верхній нагрівальний елемент
2 Алюмінієві стінки
3 Нижній нагрівальний елемент
4 Двошарові дверцята
5 Світловий індикатор живлення
6 Регулятор температури
7 Кнопка настройки функцій
8 Таймер
9 Шнур живлення
10 Вимикач гриля
11 Двобічна решітка-гриль
12 Деко
13 Рожен
14 Тримач гриля
15 Внутрішнє освітлення

СИПАТТАМА


1 Жоғарғы қыздыру элементі
2 Алюминий қабырғалар
3 Төменгі қыздыру элементі
4 Қос қабырғалы есік
5 Жұмыс индикаторы
6 Температураны басқару түймесі
7 Функциялар түймесі
8 Таймер түймесі
9 Қуат сымы
10 Істік қосқышы
11 Аударуға болатын тор сөресі
12 Тамақ науасы
13 Істік бар құрал
14 Істік тұтқасы
15 Ішкі шам


DESCRIPTION


1 Top heating element
2 Aluminium walls
3 Bottom heating element
4 Double-wall door
5 Power indicator light
6 Temperature control button
7 Functions button
8 Timer button
9 Power cord
10 Rotisserie switch
11 Reversible grill rack
12 Food tray
13 Rotisserie
14 Rotisserie handle
15 Inner light


1






1



2



3


4



5



MAX
100
120
140
160
180
200
220
240
°C
6



20
min
30
45
60
75
90
105
120
15
min
7



8



9



100
120
140
160
180
200
220
240
°C
10



OK
11


12



13


14 **



15




16




17



18




19





20



21 **



22


** Блюдо не входит в комплект поставки
Посуд не входить в комплект
Тәрелке құрылғымен бірге қамтамасыз етілмейді
The dish is not supplied with the appliance


































** Блюдо не входит в комплект поставки
Посуд не входить в комплект
Тәрелке құрылғымен бірге қамтамасыз етілмейді
The dish is not supplied with the appliance


































* в зависимости от модели - Комплектація в залежності від моделі - үлгіге байланысты - depending on the model






























** Блюдо не входит в комплект поставки
Посуд не входить в комплект
Тәрелке құрылғымен бірге қамтамасыз етілмейді
The dish is not supplied with the appliance



57


58 59 **



60




61




62


63





64





65


** Блюдо не входит в комплект поставки
Посуд не входить в комплект
Тәрелке құрылғымен бірге қамтамасыз етілмейді
The dish is not supplied with the appliance



66 **



67



68



69



70



71



min
30
45
60
15
75
90
105
120
min
72



0 min
73


74



75



76



77




78



79


80



81




82




83




84



85




86




87






9








* в зависимости от модели - Комплектація в залежності від моделі - үлгіге байланысты - depending on the model


	x4			10mins	240 °C	18 mins
	870g			10mins	230 °C	45 mins
	750g			10mins	240 °C	30 mins
	500g			-	240 °C	55 mins
	1000g			-	240 °C	80 mins
	x4			-	240 °C	22 mins ↻ 8 mins
	x8			-	240 °C	15 mins ↻ 8 mins
	350g			10mins	240 °C	25 mins
				10mins	240 °C	40 mins
	350g			10mins	240 °C	15 mins
				-	240 °C	25 mins
				10mins	200 °C	42 mins
				10mins	200 °C	22 mins
				10mins	200 °C	35 mins
	x6			10mins	150 °C	25 mins
	x6			10mins	200 °C	18 mins
				10mins	230 °C	55 mins
				10mins	240 °C	25 mins
	750g			-	240 °C	50 mins



96



97



98



99


100



101



102


103


104


105


106


107

9100021926