


# QYRON

РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ЗУБНАЯ ЩЕТКА  
TB602



QYRON



# СОДЕРЖАНИЕ

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Описание прибора           | 3  |
| Меры предосторожности      | 4  |
| Эксплуатация               | 5  |
| Технические характеристики | 9  |
| Комплектация               | 10 |
| Информация о сертификации  | 11 |
| Гарантия                   | 12 |
| Гарантийный талон          | 13 |



# ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1. Крышка кейса
2. Световой индикатор UV-дезинфекции
3. Корпус кейса
4. Порт USB Type-C для зарядки
5. Сменная насадка
6. Световой индикатор выбранного режима
7. Кнопка включения/выключения/ смены режимов
8. Зарядный порт с защитной крышкой

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Используйте прибор только по назначению, как описано в данном руководстве. Этот прибор предназначен только для чистки зубов, десен и языка. Не используйте никакие насадки и аксессуары, кроме тех, которые рекомендованы производителем. Кейс с UV-дезинфекцией предназначен для дезинфекции только той зубной щетки, которая идет в комплекте с ним.
2. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями.
3. Не позволяйте детям играть с прибором, устройство не является игрушкой.
4. Если ваша зубная паста содержит перекись водорода, пищевую соду или другой бикарбонат (обычно встречаются в отбеливающих зубных пастах), тщательно промывайте насадку и ручку щетки, чтобы не повредить пластик.
5. Не используйте прибор, если он не работает должным образом, падал в воду, его роняли или повредили. Немедленно прекратите использование прибора, если он выглядит поврежденным.
6. Если вы испытываете дискомфорт или боль во рту, прекратите использование прибора и обратитесь к стоматологу.
7. Используйте только оригинальное зарядное устройство.
8. Не модифицируйте и не ремонтируйте данное изделие самостоятельно.
9. Не храните и не используйте изделие в условиях высокой температуры и повышенной влажности.
10. Храните кейс в сухом месте вдали от попадания прямых солнечных лучей.

11. Запрещается помещать в кейс другие предметы, отличные от указанных в руководстве пользователя.
12. Храните кейс в недоступном для детей месте.
13. Допустимая температура окружающей среды при хранении и использовании: от +5°C до + 35°C.
14. Кейс с функцией UV-дезинфекции не является водонепроницаемым. Не мойте и не опускайте его в воду.



Запрещается утилизировать прибор вместе с бытовыми отходами: его необходимо доставить в специализированный пункт утилизации электроприборов.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Зубная щетка

1. Перед началом использования наденьте насадку щетки на ручку-корпус и зафиксируйте. Фиксация сопровождается глухим звуком.



2. Промойте насадку водой и нанесите желаемое количество зубной пасты на щетинки.
3. Выберите один из трех режимов:

\_\_\_\_\_ Бережная чистка (для чувствительных зубов)  
\_\_\_\_\_ Ежедневная чистка  
\_\_\_\_\_ Отбеливание

| СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР | РЕЖИМ                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Оранжевый          | Бережная чистка (для чувствительных зубов)<br>35000 об/мин |
| Фиолетовый         | Ежедневная чистка<br>35000 об/мин                          |
| Синий              | Отбеливание<br>37000 об/мин                                |

- Удерживайте головку щетки под углом 45 градусов относительно десен, это позволит охватить большую поверхность для очищения.



Поместите зубную щетку в полость рта ДО включения и начала чистки.

- Прополощите рот водой и промойте щетинки насадки.



После каждого использования промывайте насадку чистой водой.

Менять насадку рекомендуется каждые 2-3 месяца. Используйте только оригинальные насадки QYRON.

Заряжайте аккумулятор только после того, как уровень заряда достигнет минимума: это поможет продлить срок службы литиевой батареи.

## Кейс

1. Поместите в футляр все части зубной щетки, подлежащие стерилизации.



2. Откройте и закройте крышку 2 раза в течение 3 секунд - загорится индикатор UV-лампы и начнется процесс дезинфекции; по истечении 5 минут процесс завершится и индикатор погаснет.



3. Откройте футляр по завершении процесса дезинфекции. Приступите к чистке зубов.



### **Зарядка кейса**

1. При низком уровне заряда аккумулятора индикатор UV-лампы мигает красным.
2. При подключении к источнику питания и в процессе подзарядки индикатор будет гореть красным. Когда аккумулятор зарядится полностью, цвет индикатора сменится на зеленый.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## **Зубная щетка**

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Напряжение                | 3.7 В $\approx$ 0.8 А                |
| Мощность                  | 3 Вт                                 |
| Класс водонепроницаемости | IPX7                                 |
| Время работы              | 390 минут (в режиме бережной чистки) |
| Время заряда аккумулятора | 2-3 часа                             |
| Тип аккумулятора          | литий-ионный                         |
| Емкость аккумулятора      | 800 мАч                              |

## **Кейс**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Напряжение                | 3.7 В $\approx$ 0.8 А |
| Мощность                  | 3 Вт                  |
| Время работы              | 200 минут             |
| Время заряда аккумулятора | 1,5-2,5 часа          |
| Тип аккумулятора          | литий-ионный          |
| Емкость аккумулятора      | 800 мАч               |
|                           | Сделано в Китае       |

Устройство предназначено для гигиены полости рта.



Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Зубная щетка                                      | 1 шт. |
| Кейс для хранения                                 | 1 шт. |
| Насадки для щетки                                 | 2 шт. |
| USB-кабель                                        | 1 шт. |
| Руководство пользователя<br>с гарантийным талоном | 1 шт. |

# ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО «Технопарк - Центр». Адрес: Россия, 1108811, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, кв-л 32, д. 17А стр. 1

Тел.: 8 800 505 8888

Электронная почта: [info@qyron.ru](mailto:info@qyron.ru)



# ГАРАНТИЯ

Компания QYRON несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия.

Срок службы, установленный компанией QYRON на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным.

В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие Зубная щетка

Модель TB602

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о продавце

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

.....

.....













QYRON